

Equipier Technique d'Intervention ENERGIES 1

Date de mise à jour : 22/11/2023

AU SIGNAL D'ÉVACUATION:

- 1. REVETIR le gilet « ETI ENERGIES ».
- 2. SE RENSEIGNER sur la raison de l'évacuation au niveau des centrales d'alarme et effectuer la levée de doute en binôme.
- **3. INFORMER** le **responsable** d'évacuation (de nuit ETI ENERGIE = RESP EVAC)

En cas d'incendie

- **4. FERMER** les trappes de **DESENFUMAGE**.
- 5. EFFECTUER la coupure du GAZ UNIQUEMENT si la zone est impactée et/ou sur ordre du responsable évacuation.
- **6. SORTIR** de l'usine et rejoindre le point de rassemblement.

En cas de fuite cyclopentane

4. INTERVENIR sur la fuite en respectant les procédures des zones ATEX.

7. INFORMER le responsable d'évacuation des actions réalisées.

En fin d'intervention :

8. RANGER le matériel et la pochette.

Le kit d'intervention contient les accessoires suivants :

- ☐ Gilet « ETI ENERGIES »
- ☐ Plan des points de coupure des fluides et énergies + fermeture désenfumage

