

	Equipier Technique d'Intervention ENERGIES 2	Date de mise à jour : 02/08/2022
---	---	-------------------------------------

AU SIGNAL D'ÉVACUATION:

1. **REKETIR** le gilet « **ETI ENERGIES** ».
2. **SE RENSEIGNER** sur la raison de l'évacuation au niveau des centrales d'alarme et effectuer la levée de doute en binôme.
3. **INFORMER** le responsable d'évacuation (*de nuit ETI ENERGIE = RESP EVAC*)

En cas d'incendie

4. **FERMER** les trappes de **DÉSENFUMAGE**.
5. **EFFECTUER** la coupure de **L'ÉLECTRICITÉ UNIQUEMENT** si la zone est impactée et/ou sur ordre du responsable évacuation.
6. **FERMER** la vanne des **ÉGOUTS / EAUX PLUVIALES**.
7. **SORTIR** de l'usine et rejoindre le point de rassemblement.

En cas de fuite de cyclopentane

4. **INTERVENIR** sur la fuite avec l'ETI1 en respectant les procédures des zones ATEX.

8. **INFORMER** le Responsable d'évacuation des actions réalisées.
9. **RANGER** le matériel et la pochette.

Le kit d'intervention contient les accessoires suivants :

☐ Gilet « **ETI ENERGIES** »

☐ Plan des points de coupure des fluides et énergies+ fermeture désenfumage

PLAN COUPURE ETI 2



COUPURE
ELECTRICITÉ

Local
Sprinkler

SERPENTINS

ENROULEMENT

FOUR
EMAIL



COUPURE EGOUTS
/ EAUX PLUVIALES

1er étage