

1) OBJET DE L'INSTRUCTION

L'objet de cette instruction est de définir les modalités d'intervention en cas de déversement ou fuite de liquide (huile, gasoil...) sur le site SVRB à Lerrain.

L'objectif est de stopper l'écoulement et d'éviter toute pollution du réseau d'eaux pluviales et des sols.

2) LOCALISATION DES EQUIPEMENTS

Dans le bungalow

3) CONTENU DES BACS

A prévoir :

- Granules absorbants et pelle ;
- Boudins absorbants
- Feuilles absorbantes
- Paire de gants
- Sacs poubelles

4) QUI PEUT UTILISER LES MATERIAUX ABSORBANTS ?

Toutes personnes témoin d'une fuite ou d'un déversement doit utiliser les matériaux absorbants : personnel SVRB, chauffeurs, entreprises extérieures...

En fonction de l'importance de la fuite, demander de l'aide, notamment pour étaler les granulés absorbants.

5) TRAITEMENT DES MATERIAUX AVEC LE PRODUIT ABSORBE

Une fois la fuite ou le déversement totalement absorbé, ramasser les matériaux contenant le produit absorbé :

- a) Utiliser les gants et les sacs poubelles présents dans le bac ;
- b) Les jeter dans les bennes dédiées aux matériaux souillés (bungalow)

6) INFORMATION ET TRACABILITE DE L'EVENEMENT

Signaler l'évènement à son supérieur hiérarchique. Pas de référent QSE ?

Rédiger une fiche évènement selon modèle

En fonction de l'importance de l'évènement, procéder à l'analyse des causes à partir de la méthode des 5 pourquoi :

1. Identifier le problème en l'énonçant de façon précise
2. Se poser une première fois la question « Pourquoi »
3. Répondre à la question en observant les phénomènes physiques qu'elle soulève
4. Apporter la solution à cette réponse
5. La réponse à cette question devient le nouveau problème à résoudre
6. Se poser de nouveau la question « Pourquoi »
7. Proposer une ou plusieurs solutions jusqu'à identifier la cause fondamentale du problème

Transmettre la fiche évènement au référent QSE ou au responsable de site.

En fonction de la quantité de matériaux absorbants utilisés et de ce qu'il reste en stock, prévenir le référent QSE ou le responsable de site afin qu'il recommande des matériaux absorbants

7) ACTIONS A REALISER EN CAS DE DEVERSEMENT

Témoin d'un déversement

Mettre ses EPI (lunettes de sécurité/gants nitriles)

Aller chercher des matériaux absorbants dans la base vie (ou zone la plus proche)

Après absorption, jeter dans la poubelle ou benne prévue pour les déchets solides souillés

Signaler l'évènement à son supérieur hiérarchique/référent QSE/responsable de site

Rédiger la fiche évènement (si déversement important, analyse des 5 pourquoi)

Transmettre la fiche évènement à son supérieur hiérarchique/référent QSE/responsable de site

Vérifier le stock de papier/matériaux absorbant : prévenir son supérieur hiérarchique/référent QSE/responsable de site si nécessaire d'en recommander