

Conduite à tenir en cas de déversement de carburant à l'air de ravitaillement

**Appliquer immédiatement les actions antipollution**

- Appuyer sur le coup d'urgence arrêtant l'écoulement du produit
- Etaler le sable du fût bleu avec la pelle ou le produit absorbant de votre camion sur le liquide déversé
- Ne pas laisser pénétrer le carburant dans le sol

**ALERTER**

- La personne vous accompagnant prévient un **Responsable Maintenance (RM)** ou le **Responsable d'Exploitation (RE)** en indiquant l'**accident** et son **lieu**.

☎ : Responsable Maintenance : F. Lecoite : **06 70.03.20.06**  
ou M. Legrand : **06.03.51.26.99**

☎ : Responsable d'Exploitation : L.Lemaire : **06.88.34.18.80**  
ou D.Lecoite : **06 85 06 20 28**

**Prévenir si besoin d'intervention d'urgence avec le kit anti-pollution du fourgon****Kit anti-pollution :**

- Utiliser le papier absorbant
- Mettre les boudins absorbants

La capacité d'absorption pour l'ensemble du kit est de 22 L.



- En **cas de déversement important**,
  - fermer la vanne
  - il convient de baliser et de signaler la zone
  - sur les eaux de surface, le Correspondant Environnement fera appel à un organisme de dépollution : CHIMIREC au **03 21 93 00 73**
  - sur le sol, il sera procéder à l'excavation des terres

**EVACUER LES POLLUANTS**

- **Récupérer** le sable/papier absorbant, les boudins utilisés et/ou le liquide polluée
- Les déposer dans le local à déchets dans le bac  
Etiqueté : **Déchets Dangereux : Solides imprégnés**

