

Pyronox
LR, LRK 21 – 32

NOTICE TECHNIQUE



Page vide

Sommaire

1. Avertissements	2
2. Description	3
2.1. Informations générales	3
2.2. Certificats	4
3. Fournitures	4
4. Caractéristiques techniques / dimensions	5
4.1. Caractéristiques principales	5
4.2. Pression minimale de service	5
4.3. Qualité de l'eau	5
4.4. Dimensions	7
4.5. Dimensions de diverses exécutions spéciales	9
4.6. Caractéristiques techniques	10
4.7. Caractéristiques complémentaires pour Pyronox LRK	16
4.8. Valeurs correctives en cas de conditions de fonctionnement divergentes	19
5. Tableau de commande de la chaudière	23
5.1. Description	23
5.2. Équipement de base NAVISTEM B1000 et B2000	23
5.3. Équipements complémentaires	23
5.4. Régulateurs de chauffage	23
5.5. Set de câbles	23
6. Instructions pour l'installation	24
6.1. Local chaudière et ventilation	24
6.2. Implantation	24
6.3. Raccordement hydraulique	26
6.4. Installation électrique	27
6.5. Turbulateurs	27
6.6. Montage du tableau de commande de la chaudière et de la jaquette	28
6.7. Raccordement du brûleur et du ventilateur des fumées (ARF)	28
6.8. Système d'évacuation des fumées	30
7. Conditions de fonctionnement	31
7.1. Combustibles	31
7.2. Air de combustion	31
7.3. Remplissage de l'installation et qualité de l'eau	31
7.4. Protection contre la corrosion	31
7.5. Mode de fonctionnement exigé	31
8. Utilisation	32
8.1. Mise en fonctionnement	32
8.2. Mise hors service	32
8.3. Première intervention en cas de panne	33
9. Maintenance	34
9.1. Contrôles périodiques et travaux d'entretien	34
9.2. Nettoyage de la chaudière	34
9.3. Entretien du brûleur	34
10. Pièces de rechange	35
10.1. Pyronox LR 21-26	35
10.2. Pyronox LRK 21-26	36
10.3. Pyronox LR 27-32	37
10.4. Pyronox LRK 27-32	38

1. Avertissements

COMPORTEMENT EN CAS DE DANGER

- Couper l'arrivée de combustible et débrancher l'appareil au moyen de l'interrupteur principal ou d'arrêt d'urgence (en dehors du local chaudière).
- Utiliser des extincteurs d'incendie adéquats.
- Apparition d'odeur de gaz (appareils à gaz)
 - Les locaux concernés sont à aérer à fond en ouvrant portes et fenêtres.
 - Ne pas utiliser d'appareils électroniques (portables etc.).
 - N'actionner aucun contact électrique (lumière, moteur, ascenseur, sonnette etc.)
 - N'allumer aucune allumette ou briquet, ne pas fumer.
 - Informer le fournisseur de gaz ou l'installateur.

EMBALLAGE

- Après avoir enlevé tous les emballages, vérifier que le contenu est intact. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser au fournisseur. Les éléments de l'emballage doivent être déposés dans un lieu approprié.

L'APPAREIL

- Pour assurer un fonctionnement irréprochable ainsi que la garantie de fabrication, le montage, l'utilisation et la maintenance doivent être conformes aux prescriptions indiquées dans cette notice technique.
- Ne pas permettre que l'appareil soit manipulé par des enfants ou des personnes inexpérimentées.
- L'appareil doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Tout autre usage doit être considéré impropre et donc dangereux.
- Les débits minimum et maximum auxquels le brûleur est réglé, ainsi que toutes les pressions et températures doivent être compris dans les limites indiquées dans cette notice.
- Il est interdit de modifier l'appareil pour en altérer les performances ou les utilisations de destination.
- Il est interdit d'ouvrir et de manipuler ses composants à l'exception des parties concernées par les opérations d'entretien.
- Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil. Celles-ci (collecteur et conduit des fumées, voyant, pièces brûleur, etc.) restent chaudes même après un arrêt prolongé du brûleur.
- Ne pas toucher l'appareil avec des parties du corps mouillées et les pieds nus.
- En cas d'arrêt prolongé de l'appareil, il faut ouvrir l'interrupteur électrique général de la centrale thermique et fermer le clapet manuel sur le conduit d'alimentation en combustible.
- L'appareil contient des composants en fibres synthétiques minérales siliceuses (fibres céramiques et de verre, laines d'isolation). A la fin de vie de ces produits prévoir une élimination adaptée selon la législation locale en vigueur.

INSTALLATION ET REGLAGE

- La chaudière et le système de chauffage doivent être installés exclusivement par un installateur professionnel ou une société spécialisée qui respecteront les règles de l'art et la réglementation et normes en vigueur.

LOCAL CHAUDIÈRE

- Le local chaudière doit pouvoir être fermé à clé et posséder des ouvertures vers l'extérieur conformément aux normes en vigueur. En cas de doute, mesurer le CO₂ avec le brûleur en marche au débit maximum et avec le local aéré seulement par les ouvertures destinées à alimenter l'air de combustion et avec la porte ouverte. La valeur de CO₂ ne doit pas changer dans les deux conditions. S'il y a plusieurs appareils pouvant fonctionner ensemble, l'essai doit être fait avec tous les appareils fonctionnant simultanément.
- Ne pas obstruer les bouches d'aération du local, l'orifice d'aspiration du ventilateur du brûleur, les éventuelles tuyauteries d'air et les grilles d'aspiration ou de dissipation.
- L'appareil doit être à l'abri de la pluie, de la neige et du gel.
- Le local doit être propre et exempt de substances volatiles qui, aspirées par le ventilateur, pourraient obstruer les conduits internes du brûleur ou la tête de combustion.
- L'air de combustion doit être exempt d'halogènes (chlore, composés de fluor). En cas de doute, la qualité de l'air de combustion doit être assurée par une aspiration d'air externe.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Confier l'exécution des connexions électriques à une personne agréée et respecter la réglementation en vigueur en matière d'électricité. Vérifier que la tension de ligne soit identique à celle qui figure sur la plaque de l'appareil et dans ce manuel.

- L'appareil doit être correctement relié à une installation de mise à la terre efficace, effectuée selon les normes en vigueur. Vérifier son bon fonctionnement et, en cas de doute, faire contrôler par une personne experte.
- L'appareil doit être branché au réseau électrique par une prise-fiche assurant aucun passage entre les phases et le neutre. Ne pas intervertir le neutre et la phase.
- Prévoir l'installation d'un interrupteur général sur la centrale thermique comme recommandé par les normes en vigueur.
- L'installation électrique, et en particulier la section des câbles, doivent être adaptées à la puissance maximale absorbée par l'appareil, indiquée sur la plaque et dans ce manuel.
- En cas de panne d'un câble électrique, son remplacement ne peut être effectué que par du personnel agréé.
- Ne pas tirer sur les câbles électriques et les éloigner des sources de chaleur.

COMBUSTIBLE

- L'appareil doit être alimenté par le type de combustible pour lequel il a été conçu, indiqué sur la plaquette signalétique.
- La pression du combustible doit être conforme aux valeurs indiquées dans le manuel.
- Le conduit alimentant l'appareil en combustible doit être dimensionné et être muni de tous les dispositifs de sécurité et de contrôle suivant la réglementation et les normes en vigueur aussi bien que suivant les indications du manuel du brûleur. Il doit être parfaitement étanche. Le conduit ne doit pas contenir d'impuretés lors de l'installation.
- Fioul:
 - Protéger la cuve contenant le fioul de manière que les impuretés ou l'eau ne puissent pas y pénétrer. En été, conserver la cuve pleine de combustible pour éviter la condensation de l'humidité.
 - Effectuer un lavage approfondi de la cuve avant d'y mettre le combustible. Eviter de trop remplir la cuve!
 - La cuve et le tuyau alimentant l'appareil doivent être protégés contre le gel.
 - Contrôler régulièrement la cuve et la consommation de combustible afin de détecter toute fuite à temps.
- Gaz:
 - Contrôler si la rampe à gaz ne présente pas de fuite lors de la mise en service et après chaque coupure.

PANNES

- En cas de blocage de l'appareil, ne pas insister en effectuant plus de 2 - 3 tentatives de déblocages manuels. Débrancher l'appareil et s'adresser au personnel agréé.
- L'éventuelle réparation devra être effectuée par un centre appartenant au réseau de service après-vente du constructeur en utilisant exclusivement des pièces originales. Le non respect peut compromettre la sécurité de l'appareil.
- Toute panne et tout préjudice éventuel, découlant d'une utilisation inadéquate ou de dommages volontaires, exemptent le constructeur de toute obligation de garantie.

ENTRETIEN



- Périodiquement, ou au moins une fois par an, il faut faire effectuer par du personnel agréé les opérations d'entretien.
- Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur général de l'installation et fermer l'alimentation en combustible.
- On peut remplacer exclusivement les parties prévues par le constructeur dans le catalogue des pièces de rechange.
- Pour toute intervention sur des composants en fibres synthétiques minérales siliceuses (fibres céramiques et de verre, laines d'isolation), l'opérateur doit porter une tenue vestimentaire adaptée et un masque de protection respiratoire pour éviter tout risque spécifique à ces produits.

2. Description

2.1. Informations générales

Les chaudières Pyronox LR sont des chaudières performantes dont la gamme de puissance s'étend de 530 à 3000 kW resp. de 450 à 2600 kW pour les applications bas NOx. Elles sont adaptées au fonctionnement avec des brûleurs au fioul domestique ou au gaz.

Les chaudières Pyronox LR sont des chaudières à trois parcours et à tubes de fumées. La géométrie du foyer, la faible charge du foyer associée au système breveté par Ygnis de la sortie de la flamme, permettent d'obtenir de faibles émissions de Nox.



Sur demande, les Pyronox LR et LRK peuvent être pourvues d'un recyclage interne des fumées, avec refroidissement à l'eau (ARF).

Le troisième parcours des fumées est doté de turbulateurs. Leur présence augmente l'échange de chaleur et permet un fonctionnement avec des températures de fumées basses, garantissant une exploitation optimale du combustible.


L'isolation thermique constituée de fibre de verre appliquée directement sur le corps de chaudière garantie de très faibles pertes à l'arrêt et aux parois. Le panneau calorifuge de la porte est en fibre céramique réfractaire. Les avantages exceptionnels de ce matériau sont la faible conductivité et capacité thermique. Cela conduit à une diminution appréciable des pertes d'entretien.

L'utilisation d'un capot insonorisant, disponible sous forme d'accessoire, à l'avant de la chaudière permet de réduire au minimum le bruit du brûleur et du ventilateur ARF, en diminuant encore davantage les pertes thermiques.

L'ouverture pivotante de la porte permet d'atteindre facilement les parties de la chaudière en contact avec des fumées. Cela permet un nettoyage aisément du foyer et des tubes par l'avant de la chaudière. Les turbulateurs sont retirables. Le collecteur de fumées en partie arrière de la chaudière est doté d'une ouverture pour le nettoyage.

La jaquette est simple et rapide à monter. Les tôles de la jaquette sont peintes avec une peinture écologique et sont ainsi constamment protégées contre la corrosion.

La version LRK est doté d'un condenseur-récupérateur en inox spécial. Le récupérateur intégré est également adapté au fonctionnement au fioul domestique ou au gaz. Avec ce condenseur la LRK devient une chaudière à condensation utilisant la chaleur latente des fumées. Le rendement de la chaudière peut ainsi, lors d'une température de retour appropriée, atteindre de valeurs supérieures à 107% (sur le PCI).



2.2. Certificats

Cet appareil est conforme à la directive appareil à gaz 90/396/CEE, à la directive basse tension 73/23/CEE, à la directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE à la directive rendement 92/42/CEE.

Certificat CE CE 0461

Marque du type
Chaudière 01-226-598 X
Récupérateur 01-236-686 X

AEAI (CH) Pyronox LR: 7383
 Pyronox LRK: 7648

3. Fournitures

- Corps de chaudière avec boîte et buse de fumées
- Recyclage interne des fumées (ARF), en option
- Porte de foyer étanche, avec raccord brûleur ainsi que le raccord du ventilateur à fumées (en option)
- Viseur de foyer, intégré dans la porte
- 2 anneaux de levage
- Raccords de départ et retour avec brides, contre-brides, joints et vis
- Raccord d'alimentation resp. de vidange avec robinet à boisseau
- Turbulateurs pour tubes de fumées
- Isolation de la chaudière
- Recouvrement praticable
- Carénage (livré séparément)
- Capot insonorisant en option
- Tableau de commande en option
- Câbles brûleur en option
- Bourre pour l'isolation du gueulard brûleur (livré séparément)
- Brosse de nettoyage
- Notice technique, instructions de montage

4. Caractéristiques techniques / dimensions

4.1. Caractéristiques principales

Pression maximale de service		6,0 bar rel.
Pression d'essai (autres pressions sur demande)		9,0 bar rel.
Brides départ et retour chaudière		PN 6
Température de sécurité		110 °C
Température mini d'utilisation	au fioul domestique	60 °C
	au gaz naturel	70 °C
	au propane	70 °C
Temp. mini. de retour Pyronox LR	au fioul domestique	50 °C
	au gaz naturel	60 °C
	au propane	60 °C
Récupérateur LRK		aucune limite
Température mini. des fumées		
au fioul domestique	contenu en S:	
	50 ppm	100 °C
	500 ppm	110 °C
	0.1%	115 °C
	0.2%	120 °C
	0.5%	125 °C
au gaz naturel	contenu en S:	
	10 mg/nm ³	95 °C
	150 mg/nm ³	110 °C
Contenu maxi. en CO ₂ (gaz sec)	au fioul domestique	15.5%
	au gaz naturel	11.7%
	au propane	13.7%

4.2. Pression minimale de service

LR	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
bar rel.	0.55	0.55	0.65	0.50	0.70	0.75	0.85	1.10	1.25	1.30	1.60	1.70

4.3. Qualité de l'eau

Les règles suivantes s'appliquent dès la mise en service de la chaudière et restent valables jusqu'à la fin de vie du produit.

Préparation du circuit d'eau avant mise en service de la chaudière :

Pour toute installation (neuve ou rénovation), un nettoyage minutieux des conduites du réseau d'eau doit être opéré. Ce nettoyage préalable à la mise en service a pour but l'élimination des germes et résidus à l'origine de la formation de dépôts.

En particulier, dans une **installation neuve**, les résidus de graisses, de métal oxydé ou encore les micro dépôts de cuivre nécessitent un retrait.

Quant aux **installations en rénovation**, le nettoyage est destiné à supprimer les boues et les produits de corrosion formés lors de la période de fonctionnement précédente.

Il existe deux types de nettoyage/désembouage : une approche « coup de poing » réalisée en quelques heures et une approche plus progressive qui peut prendre plusieurs semaines. Dans le 1^{er} cas, il est impératif d'effectuer ce nettoyage **avant le raccordement de la nouvelle chaudière**, dans le second cas, la mise en place d'un filtre sur le retour de la chaudière permettra de capter les dépôts décollés.

Le nettoyage précédent la mise en service de l'installation contribue à améliorer le rendement de l'installation, à réduire la consommation énergétique et à lutter contre les phénomènes d'entartrage et de corrosion. Cette opération nécessite l'intervention d'un professionnel (traitement d'eau).

Protection de l'installation contre l'entartrage

L'eau contient naturellement et sous forme dissoute les ions calcium et carbonates à l'origine de la formation du tartre (carbonate de calcium). Ainsi, pour éviter tout dépôt excessif, des précautions sont à respecter en terme **d'eau de remplissage : TH < 10°f**

Durant la durée de vie de la chaudière, des appports d'eau sont requis. Ces derniers sont à l'origine des apports de tartre dans le circuit. **La somme de l'eau de remplissage et de l'eau d'appoint pendant la durée de vie de l'installation ne doit pas dépasser le triple de la capacité en eau de l'installation de chauffage.** De plus, la dureté de l'eau d'appoint nécessite d'être maîtrisée. **Eau d'appoint : TH < 5 °f**

Un apport important d'eau non traitée entraîne systématiquement un apport important de tartre. Pour surveiller ce paramètre et détecter toute anomalie, **l'installation d'un compteur d'eau d'alimentation du circuit est obligatoire.**

En cas de non respect de ces consignes (somme de l'eau de remplissage et de l'eau d'appoint supérieure au triple de la capacité en eau de l'installation de chauffage), un nettoyage complet (désembouage et détartrage) est nécessaire.

Des précautions complémentaires sont nécessaires quant au fonctionnement :

- ✓ Lorsqu'un adoucisseur est présent sur l'installation, un contrôle fréquent de l'équipement est requis afin de vérifier qu'il ne rejette pas dans le réseau une eau riche en chlorures : la concentration en chlorures doit toujours rester inférieure à 50 mg/litre.
- ✓ Pour éviter la concentration des dépôts calcaire (notamment sur les surfaces d'échange), la mise en service de l'installation doit être progressive, en débutant par un fonctionnement à puissance mini et en assurant un débit d'eau primaire élevé.
- ✓ Lorsque l'eau du réseau ne présente pas les qualités souhaitées (ex : dureté élevée), **un traitement est requis.** Ce traitement doit s'opérer sur l'eau de remplissage comme à tout nouveau remplissage ou appoint ultérieur.
- ✓ Les installations composées de plusieurs chaudières nécessitent une mise en marche simultanée des chaudières à puissance minimale. Une telle mise en marche évite que le calcaire contenu dans l'eau se dépose sur les surfaces d'échange de la première chaudière.
- ✓ Lors de travaux sur l'installation, une vidange complète est à proscrire et seules les sections requises du circuit sont à vidanger.

L'ensemble des règles énumérées ci-dessus a pour but de minimiser les dépôts de tartre sur les surfaces d'échanges et par conséquent d'augmenter la durée de vie des chaudières.

Pour optimiser le fonctionnement de l'équipement, la suppression des dépôts calcaire est envisageable. Cette opération doit alors être effectuée par une société spécialisée. De plus, avant toute remise en service, il est nécessaire de vérifier que le circuit de chauffage ne présente aucun endommagement (ex : fuite). Dans le cas où un dépôt de tartre excessif est constaté, les paramètres de fonctionnement de l'installation, et notamment de traitement d'eau, doivent impérativement être ajustés.

Protection des chaudières en acier et en acier inoxydable contre la corrosion

Le phénomène de corrosion qui peut toucher les matériaux en fer utilisés dans les chaudières et installations de chauffage est directement lié à la présence d'oxygène dans l'eau de chauffage. L'oxygène dissous qui pénètre dans l'installation lors du premier remplissage réagit avec les matériaux de l'installation et disparaît ainsi rapidement. Sans renouvellement d'oxygène via des apports d'eau importants, l'installation ne perçoit aucun dommage.

Cependant, il est important de respecter les règles de dimensionnement et de fonctionnement de l'installation visant à empêcher toute pénétration continue d'oxygène dans l'eau de chauffage. Parmi ces règles, nous pouvons noter :

- ✓ De préférer un vase d'expansion à membrane à un vase d'expansion ouvert à passage direct.
 - ✓ D'assurer une pression dans l'installation supérieure à 1 bar à froid.
 - ✓ De supprimer les composants non étanches (perméables) au gaz au profit d'équipements étanches.
- Si les points précédents sont respectés, l'eau du circuit présente les caractéristiques nécessaires à la pérennité de l'installation : **8,2 < pH < 9,5 et concentration en oxygène dissous < 0,1 mg/litre.**

Dans le cas où des risques d'entrée d'oxygène existent, il faut prendre des mesures de protection supplémentaires. Il est ainsi fortement conseillé d'ajouter un réducteur d'oxygène (ex : sulfite de sodium). Nous conseillons de faire appel aux sociétés spécialisées sur les questions de traitement d'eau ; elles seront à même de proposer :

- le traitement approprié en fonction des caractéristiques de l'installation,
- un contrat de suivi et de garantie de résultat.

Dans le cas d'installation pour lesquelles **l'eau se trouve en contact de matériaux hétérogènes**, par exemple, en présence de cuivre, d'aluminium, un **traitement approprié est recommandé** pour assurer la pérennité de l'installation. Ce traitement consiste, dans la plupart des cas, à ajouter dans l'installation des inhibiteurs de corrosion sous forme de solutions chimiques. Il est conseillé de se rapprocher de spécialistes du traitement de l'eau.

Suivi de l'installation

En cas de respect des préconisations de mise en service mentionnées ci-dessus (installation neuve ou rénovation), le suivi de l'installation se limite à :

- vérification des quantités d'appoint (volume de l'eau de remplissage + volume eau appoint < 3 fois le volume de l'installation)
- vérification du pH (stable ou en légère augmentation)
- vérification du TH (stable ou en légère diminution)

Nous recommandons un suivi de ces paramètres 2 à 3 fois par an. Il est à noter que le suivi du paramètre « quantité d'eau d'appoint » est primordial pour la pérennité de l'installation.


En cas de dérive d'un de ces trois paramètres, il est nécessaire de se rapprocher d'un spécialiste du traitement de l'eau afin d'engager des actions de remise en conformité.

Mise en place d'échangeur à plaques

Dans les cas où les préconisations exposées ci-dessus ne peuvent pas être respectées, la mise en place d'un échangeur à plaques séparant le circuit primaire du circuit secondaire permet de protéger la chaudière contre les phénomènes indésirables.

Mise en place de système de filtration :

Un système de filtration sur le retour de la chaudière est recommandé pour l'élimination des particules en suspension dans l'installation.


4.4. Dimensions**4.4.1. Pyronox LR**

Pyronox LR		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Longueur socle chaudière	<i>l</i> mm	1580	1695	1695	1880	1880	1975	2314	2314	2674	2854	3096	3356
Largeur socle chaudière *	<i>b</i> mm	1000	1060	1060	1130	1130	1210	1300	1300	1375	1445	1570	1645
Hauteur chaudière	<i>h</i> mm	1 290	1 370	1 370	1 455	1 455	1 545	1 650	1 650	1 725	1 790	1 910	2 000
Épaisseur porte	<i>a</i> mm	145	145	145	145	14	145	145	145	200	200	200	200
Boîte à fumées	<i>c</i> mm	300	300	300	335	53	345	400	400	400	430	470	495
Entr'axe bride brûleur	<i>d</i> ₁ mm	640	690	690	740	54	790	840	840	875	905	965	1 015
Hauteur sortie fumées	<i>d</i> ₂ mm	950	1 000	1 000	1 055	1055	1 115	1 200	1 200	1 275	1 315	1 410	1 470
Entr'axe bride ARF	<i>d</i> ₃ mm	1 015	1 087	1 087	1 150	1 150	1 233	1 320	1 320	1 385	1 465	1 585	1 630
Distance bride ARF - capot insonorisant	<i>d</i> ₄ mm	215	223	223	245	245	252	270	270	280	265	265	310
Ø-ext. sortie fumées	<i>e</i> mm	200	250	250	250	250	300	350	350	350	400	450	500
Longeur sortie fumées	<i>f</i> mm	100	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80
Ø départ - retour PN6	<i>g</i> DN	100	100	100	100	100	125	125	125	125	150	150	200
Distance devant - départ	<i>i</i> mm	150	150	150	200	200	200	238	238	274	292	318	344
Distance départ - retour	<i>j</i> mm	950	950	950	1 150	1 150	1 150	1 493	1 493	1 727	1 844	2 000	2 168
Hauteur vidange	<i>k</i> mm	80	100	100	115	115	125	110	110	107	103	100	110
	DN	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Hauteur vidange boîte fumées	<i>k</i> ₁ mm	206.5	256.5	256.5	256.5	256.5	271.5	251	251	246	241	241	253.5
	DN	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Longueur totale	<i>L</i> mm	2 125	2 240	2 240	2 460	2 460	2 565	2 939	2 939	3 354	3 564	3 846	4 131
Largeur chaudière	<i>B</i> mm	1 120	1 180	1 180	1 250	1 250	1 330	1 420	1 420	1 495	1 565	1 690	1 765
Hauteur bride départ - retour	<i>H</i> mm	1 370	1 450	1 450	1 535	1 535	1 625	1 730	1 730	1 805	1 870	1 990	2 080
Capot insonorisant court	<i>A</i> mm	1 080	1 180	1 180	1 180	1 180	1 280	1 380	1 380	1 380	1 430	1 430	1 430
Capot insonorisant long	<i>C</i> mm	1 330	1 530	1 530	1 530	1 530	1 730	1 630	1 630	1 630	1 780	1 880	1 880
Poids à vide LR	<i>G</i> kg	1 166	1 523	1 523	1 854	1 854	2 020	2 399	2 399	2 950	3 404	4 166	4 761
Volume d'eau chaudière	<i>V</i> L	530	650	650	790	790	960	1 360	1 360	1 760	2 060	2 610	3 070
Volume gaz chaudière	<i>VG</i> L	590	690	690	910	910	1 100	1 460	1 460	1 880	2 280	3 030	3 720
Diamètre foyer	DF mm	516	549	549	614	614	640	675	675	712	750	811	870
Longueur foyer	LF mm	1 517	1 623	1 623	1 794	1 794	1 889	2 225	2 225	2 559	2 745	2 985	3 265
Volume foyer	VF m ³	0.32	0.38	0.38	0.53	0.53	0.61	0.80	0.80	1.02	1.21	1.54	1.90

* sans isolation

04.02.11/T

4.4.2. Pyronox LRK



Pyronox LRK		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Longueur socle chaudière	I m	1580	1695	1695	1880	1880	1975	2314	2314	2674	2854	3096	3356
Largeur socle chaudière *	b m	1000	1060	1060	1130	1130	1210	1300	1300	1375	1445	1570	1645
Hauteur chaudière	h m	1 290	1 370	1 370	1 455	1 455	1 545	1 650	1 650	1 725	1 790	1 910	2 000
Épaisseur porte	a m	145	145	145	145	145	145	145	145	200	200	200	200
Boîte à fumées/récupérateur	c m	800	800	800	875	875	950	1105	1105	1260	1360	1360	1360
Entr'axe bride brûleur	d ₁ m	640	690	690	740	740	790	840	840	875	905	965	1 015
Hauteur sortie fumées	d ₂ m	270	240	240	305	305	355	400	400	448	400	435	490
Entr'axe bride ARF	d ₃ m	1 015	1 087	1 087	1 150	1 150	1 233	1 320	1 320	1 385	1 465	1 585	1 630
Distance bride ARF - capot insonorisant	d ₄ m	215	223	223	245	245	252	270	270	280	265	265	310
ø-ext. sortie fumées	e m	200	250	250	250	250	300	350	350	350	400	450	500
Longeur sortie fumées	f m	60	60	60	60	60	60	60	60	60	165	165	165
ø départ - retour PN6	g DN	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 25	1 25	1 25	1 50	1 50	200
Distance devant - départ	i m	150	150	150	200	200	200	238	238	274	292	318	344
Distance départ - retour	j m	950	950	950	1 150	1 150	1 150	1 493	1 493	1 727	1 844	2 000	21 68
Hauteur vidange	k m	80	1 00	1 00	1 15	1 15	1 25	1 10	1 10	1 07	1 03	1 00	1 10
	DN	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Distance manchons récupérateur - arrière cond.	m m	285	285	285	305	305	335	385	385	455	—	—	—
ø-brides départ-retour récupérateur	n DN	65	80	80	80	80	100	100	100	125	125	150	150
Version sanitaire **	n DN	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"	—	—	—
Hauteur retour entr'axe bride retour récupérateur	o m	405	475	475	560	560	650	720	720	795	780	860	940
Hauteur écoulement condensat	q m	1 30	85	85	1 25	1 25	1 65	1 85	1 85	235	1 60	1 70	200
	DN	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Hauteur vidange boîte fumées	k ₁ m	1 68	1 83	1 83	207	207	203	205	205	208	1 68	1 66	1 89
	DN	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Longueur totale	L m	2585	2700	2700	2960	2960	3130	3624	3624	4194	4579	4821	5081
Largeur chaudière	B m	1120	1180	1180	1250	1250	1330	1420	1420	1495	1565	1690	1765
Hauteur bride départ - retour	H m	1370	1450	1450	1535	1535	1625	1730	1730	1805	1 870	1 990	2 080
Capot insonorisant court	A m	1 080	1 180	1 180	1 180	1 180	1 280	1 380	1 380	1 380	1 430	1 430	1 430
Capot insonorisant long	C m	1 330	1 530	1 530	1 530	1 530	1 730	1 630	1 630	1 630	1 780	1 880	1 880
Poids à vide LRK	G kg	1486	1833	1833	2204	2204	2440	2889	2889	3510	4144	5086	5831
Volume d'eau chaudière	V L	565	690	690	840	840	1020	1430	1430	1855	2170	2755	3240
Volume gaz chaudière	VG L	940	1180	1180	1510	1510	1880	2460	2460	3180	3980	5230	6320
Diamètre foyer	DF m	516	549	549	614	614	640	675	675	712	750	811	870
Longueur foyer	LF m	1517	1623	1623	1794	1794	1889	2225	2225	2559	2745	2985	3265

* sans isolation


** Option

04.02.11/TN

4.5. Dimensions de diverses exécutions spéciales

Les exécutions spéciales suivantes sont disponibles sur demande. Elles sont soumises à des délais de livraison différentes de la gamme standard !

4.5.1. Buse fumées verticale



Pyronox LR		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Ø-ext. sortie fumées	e	mm	200	250	250	250	300	350	350	350	400	450	500
Hauteur sortie fumées	f ₁	mm	60	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80
Position sortie fumées	n	mm	1702	1812	1812	2025	2025	2106	2459	2459	2819	3004	3260
Longueur totale	L ₁	mm	2025	2140	2140	2360	2360	2465	2859	2859	3274	3484	3766
Hauteur totale	H ₁	mm	1370	1470	1470	1555	1555	1645	1730	1730	1805	1870	1990

16/10/07 RR

Les autres dimensions sont identiques à celles de la gamme standard.

4.5.2. Pressions de service différentes

Les chaudières de la gamme Pyronox LR et LRK peuvent aussi être exécutées pour les pressions de service de 4, 8 et 10 bar. Leurs dimensions et performances sont identiques à celles de la gamme standard, mais les poids sont différents :

Poids à vide

Pyronox LR		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
4 bar	G	kg	1127	1439	1439	1802	1802	1959	2302	2302	2753	3194	3937
8 bar	G	kg	1190	1606	1606	1979	1979	2159	2715	2715	3286	3761	4601
10 bar	G	kg	1277	1608	1608	2227	2227	2436	2746	2746	3362	4053	5706

16/10/07 RR

Poids à vide

Pyronox LRK		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
4 bar	G	kg	1447	1749	1749	2152	2152	2379	2792	2792	3313	3934	4857
8 bar	G	kg	1510	1916	1916	2329	2329	2579	3205	3205	3846	4501	5521
10 bar	G	kg	1597	1918	1918	2577	2577	2856	3236	3236	3922	4793	5900

16/10/07 RR

4.5.3. LRK sanitaire

Les récupérateurs des Pyronox LRK 21 à 29 peuvent aussi être exécutés en version sanitaire avec des collecteurs ainsi que retour et départ d'eau en inox. Leurs dimensions et performances sont identiques à celles de la gamme standard avec l'exception des dimensions des raccordements eau (voir tableau au chapitre 4.4.2).

4.5.4. Version avec recyclage des fumées (ARF)

Dimensions de raccordement voir chapitre 6.7.

4.6. Caractéristiques techniques

4.6.1. Pyronox LR

Specifications techniques LR (fioul domestique)

LR	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Puissances												
Puissance utile qN (80/60°C)												
max.		kW	530	580	630	700	800	895	1150	1300	1650	1900
min.			211	272	272	355	355	494	582	582	680	847
Débit calorifique qF	max.		584	631	689	758	874	966	1246	1420	1812	2076
	min.	2		223	287	287	374	374	520	613	613	716
Taux de modulation à 80/60 °C		2	38%	45%	42%	49%	43%	54%	49%	43%	40%	43%
Rendements												
Rendement total 60 / 80 °C	100%	%	90.8	91.9	91.4	92.3	91.5	92.6	92.3	91.5	91.0	91.5
Rendement total 50 / 70 °C	30%	%	95.3	95.3	95.3	95.3	95.4	95.3	95.3	95.4	95.5	95.4
Rendement total 60 / 80 °C	min qF	%	94.8	94.9	94.9	94.9	94.9	95.0	95.0	95.0	95.0	95.1
Rendement DIN4702-8, 60 / 75 °C	ηN	%	94.4	94.6	94.5	94.8	94.6	94.8	94.8	94.7	94.6	94.7
Débits												
Débit fioul domestique	max.	1	kg/h	49.3	53.2	58.1	64.0	73.8	81.5	105.1	119.8	152.9
	min.	1		18.8	24.2	24.2	31.6	31.6	43.9	51.7	51.7	60.4
Débit des fumées	max. humide		kg/s	0.25	0.27	0.30	0.33	0.38	0.42	0.54	0.61	0.78
	min. humide			0.10	0.12	0.12	0.16	0.16	0.22	0.26	0.26	0.31
Caractéristiques des fumées, pertes												
Surpression foyer	max.		mbar	5.85	4.13	4.95	4.93	6.60	5.23	6.29	8.22	9.47
Température des fumées à 80/60 °C	max.		°C	208	186	196	178	195	171	178	194	204
	min.	2							120			
Pertes aux fumées à 80/60 °C	max.	%		9.0	7.9	8.4	7.5	8.3	7.2	7.6	8.3	8.8
Pertes à l'arrêt qB	70 °C		W	781	883	883	1020	1020	1177	1382	1382	1565
Caractéristiques hydrauliques												
Pertes de charge hydraulique	Δt=10K		mbar	42	50	59	73	96	120	81	103	167
	Δt=20K			11	13	15	18	24	30	20	26	42
Débit d'eau	max.		m3/h	30.4	33.2	36.1	40.1	45.8	51.3	65.9	74.5	94.5
Températures de service	max.		°C						95			
	TS								110			

Valeurs selon EN304 à:


- lamda=1.2, CO2=12.7%

- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa

1: PCI = 11.85 kWh/kg

2: Contenu en soufre jusqu'à 0.2%

3zugskessel, V-02/11 OG



Température des fumées LR, fioul domestique (chaudière en état propre)


Specifications techniques LR (gaz naturel)

LR		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Puissances															
Puissance utile qN (80/60°C)	max.	kW	530	580	630	700	800	895	1150	1300	1650	1900	2500	3000	
	min.		95	121	121	175	175	269	311	314	367	459	713	714	
Débit calorifique qF	max.	kW	585	632	691	759	876	967	1248	1422	1815	2079	2725	3300	
	min.	3	99	127	127	182	182	280	324	327	383	478	743	744	
Taux de modulation		3	17%	20%	18%	24%	21%	29%	26%	23%	21%	23%	27%	23%	
Rendement															
Rendement total 60 / 80 °C	100%	%	90.7	91.8	91.3	92.2	91.4	92.5	92.2	91.4	90.9	91.4	91.7	90.9	
Rendement total 60 / 80 °C	30%	%	95.2	95.5	95.4	95.7	95.6	95.9	95.8	95.7	95.5	95.7	96.0	95.6	
Rendement total 60 / 80 °C	min qF	%	95.6	95.7	95.7	95.8	95.8	95.9	96.0	96.0	96.0	96.0	96.1	96.0	
Rendement DIN4702-8, 60 / 75 °C	η_N	%	94.6	95.0	94.9	95.2	95.0	95.4	95.3	95.1	94.9	95.1	95.4	95.0	
Débits															
Débit gaz naturel, type E	max.	1,2	nm ³ /h	58.7	63.4	69.3	76.2	87.9	97.0	125.2	142.7	182.1	208.6	273.4	331.1
	min.	1,2		10.0	12.9	12.9	18.1	18.1	27.4	33.5	33.5	38.5	47.8	75.9	74.9
Débit des fumées	max. humide		kg/s	0.24	0.26	0.29	0.32	0.37	0.40	0.52	0.59	0.76	0.87	1.14	1.38
	min. humide			0.04	0.05	0.05	0.08	0.08	0.11	0.14	0.14	0.16	0.20	0.32	0.31
Caractéristiques des fumées, pertes															
Surpression foyer	max.	mbar	5.97	4.22	5.06	5.03	6.74	5.33	6.41	8.39	9.67	9.43	10.35	9.50	
Température des fumées à 80/60 °C	max.		°C	209	187	197	179	196	172	179	194	205	195	188	205
	min.	3												95	
Pertes aux fumées à 80/60 °C	max.	%	9.1	8.0	8.5	7.6	8.4	7.3	7.7	8.4	9.0	8.5	8.2	9.0	
Pertes à l'arrêt qB	70 °C		W	781	883	883	1021	1021	1178	1382	1382	1565	1742	2073	2330
Caractéristiques hydrauliques															
Pertes de charge hydraulique	$\Delta t=10K$		mbar	42	50	59	73	96	120	81	103	167	106	184	84
	$\Delta t=20K$			11	13	15	18	24	30	20	26	42	27	46	21
Débit d'eau	max.		m3/h	30.4	33.2	36.1	40.1	45.8	51.3	65.9	74.5	94.5	108.8	143.2	171.8
Températures de service	max.		°C											95	
	TS													110	

Valeurs selon EN303-3 à:

- lamda=1.15, CO2=10%
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa
- 1: PCI = 9.97 kWh/nm3
- 2: nm3 à 0°C, 1013 mbar
- 3: S max = 10 mg / nm3

3zugskessel, V-02/11
GG



Température des fumées LR, gaz naturel (chaudière en état propre)

4.6.2. Pyronox LR (version bas-NOx)

Specifications techniques LR (fioul domestique, bas NOx)

LR		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
Puissances																
Puissance utile qN (80/60°C)																
max.		450	500	550	625	700	850	975	1100	1400	1700	2150	2600			
min.	2	211	272	272	355	355	494	582	582	680	847	1217	1272			
min.	3	168	216	216	290	290	410	488	488	566	704	1041	1053			
Débit calorifique qF																
max.		490	539	597	673	759	915	1047	1189	1521	1844	2320	2827			
min.	2	223	287	287	374	374	520	613	613	716	891	1280	1339			
min.	3	176	227	227	304	304	430	511	511	593	738	1090	1103			
Taux de modulation à 80/60 °C																
	2	46%	53%	48%	56%	49%	57%	59%	52%	47%	48%	55%	47%			
	3	36%	42%	38%	45%	40%	47%	49%	43%	39%	40%	47%	39%			
Rendements																
Rendement total 60 / 80 °C		100%	%	91.9	92.7	92.2	92.9	92.3	92.9	93.1	92.5	92.1	92.2	92.7	92.0	
Rendement total 50 / 70 °C		30%	3	%	95.3	95.3	95.3	95.3	95.4	95.3	95.3	95.4	95.4	95.4	95.4	
Rendement total 60 / 80 °C		min qF	3	%	95.2	95.3	95.3	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.5	95.5	95.5	
Rendement DIN4702-8, 60 / 75 °C		η_N	3	%	94.8	95.0	95.0	95.1	95.1	95.2	95.2	95.1	95.1	95.3	95.1	
Débits																
Débit fioul domestique		max.	1	kg/h	41.4	45.5	50.4	56.8	64.1	77.2	88.4	100.3	128.4	155.6	195.8	238.6
		min.	1,3		14.9	19.1	19.1	25.6	25.6	36.3	43.1	43.1	50.1	62.2	92	93.0
Débit des fumées		max. humide		kg/s	0.21	0.23	0.26	0.29	0.33	0.39	0.45	0.51	0.66	0.79	1.00	1.22
		min. humide	3		0.08	0.10	0.10	0.13	0.13	0.19	0.22	0.22	0.26	0.32	0.47	0.47
Caractéristiques des fumées, pertes																
Surpression foyer		max.		mbar	4.08	3.01	3.70	3.87	4.94	4.69	4.40	5.71	6.61	7.25	7.36	6.85
Température des fumées à 80/60 °C		max.		°C	186	169	180	165	178	165	160	173	183	181	170	185
		min.	2												120	
		min.	3												110	
Pertes aux fumées à 80/60 °C		max.		%	7.9	7.0	7.6	6.9	7.5	6.9	6.7	7.3	7.8	7.7	7.2	7.9
Pertes à l'arrêt qB		70 °C		W	781	883	883	1020	1020	1178	1382	1382	1565	1742	2073	2330
Caractéristiques hydrauliques																
Pertes de charge hydraulique		$\Delta t=10K$		mbar	30	37	45	59	73	108	58	74	120	85	136	63
		$\Delta t=20K$			8	9	11	15	18	27	15	19	30	21	34	16
Débit d'eau		max.		m3/h	25.8	28.6	31.5	35.8	40.1	48.7	55.8	63	80.2	97.4	123.2	148.9
Températures de service		max.		°C											95	
		TS													110	

Valeurs selon EN304 à:

- lamda=1.2, CO2=12.7%

- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa


1: PCI = 11.85 kWh/kg

2: Contenu en soufre jusqu'à 0.2%

3: Contenu en soufre maxi 0.05% (500 ppm)

3zugskessel, V-0211

OB



Température des fumées LR, bas-NOx avec fioul domestique (chaudière en état propre)


Specifications techniques LR (gaz naturel, bas NOx)

LR	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Puissances													
Puissance utile qN (80/60°C)													
max.		kW	450	500	550	625	700	850	975	1100	1400	2150	2600
min.			95	121	121	175	175	269	311	314	367	459	713
Débit calorifique qF	max.	kW	491	540	597	674	759	916	1048	1190	1523	1847	2323
	min.	3	99	127	127	182	182	280	324	327	383	478	743
Taux de modulation		3	20%	24%	21%	27%	24%	31%	31%	27%	25%	26%	32%
Rendement total 60 / 80 °C	100%	%	91.7	92.6	92.1	92.8	92.2	92.8	93.0	92.4	91.9	92.1	92.6
Rendement total 60 / 80 °C	30%	%	95.4	95.5	95.5	95.8	95.7	95.9	96.0	95.9	95.8	95.9	95.9
Rendement total 60 / 80 °C	min qF	%	95.6	95.7	95.7	95.8	95.8	95.9	96.0	96.0	96.0	96.1	96.0
Rendement DIN4702-8, 60 / 75 °C	η_N	%	94.9	95.2	95.1	95.4	95.2	95.5	95.6	95.4	95.3	95.3	95.6
Débits													
Débit gaz naturel, type E	max.	1,2	nm ³ /h	49.3	54.2	59.9	67.6	76.2	91.9	105.2	119.4	152.8	185.3
	min.	1,2		10.0	12.9	12.9	18.1	18.1	27.4	33.5	33.5	38.5	47.8
Débit des fumées	max. humide	kg/s	0.20	0.23	0.25	0.28	0.32	0.38	0.44	0.50	0.64	0.77	0.97
	min. humide		0.04	0.05	0.05	0.08	0.08	0.11	0.14	0.14	0.16	0.20	0.32
Caractéristiques des fumées, pertes													
Surpression foyer	max.	mbar	4.17	3.07	3.76	3.95	5.03	4.78	4.49	5.82	6.74	7.40	7.51
Température des fumées à 80/60 °C	max.	°C	187	169	180	166	179	166	161	174	184	181	171
	min.	3								95			
Pertes aux fumées à 80/60 °C	max.	%	8.0	7.2	7.7	7.0	7.6	7.0	6.8	7.4	7.9	7.8	7.3
Pertes à l'arrêt qB	70 °C	W	781	883	883	1021	1021	1178	1382	1382	1565	1742	2073
Caractéristiques hydrauliques													
Pertes de charge hydraulique	$\Delta t=10K$	mbar	30	37	45	59	73	108	58	74	120	85	136
	$\Delta t=20K$		8	9	11	15	18	27	15	19	30	21	34
Débit d'eau	max.	m ³ /h	25.8	28.6	31.5	35.8	40.1	48.7	55.8	63	80.2	97.4	123.2
Températures de service	max.	°C						95			110		
	TS												

Valeurs selon EN303-3 à:

- lamda=1.15, CO2=10%
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa
- 1: PCI = 9.97 kWh/nm³
- 2: nm³ à 0°C, 1013 mbar
- 3: S max = 10 mg / nm³

3zugskessel, V-02/11
GB



Température des fumées LR, bas-NOx avec gaz naturel (chaudière en état propre)

4.6.3. Pyronox LR (version bas-NOx avec récirculation des fumées, ARF)

Specifications techniques LR (fioul domestique, bas NOx) avec ARF

LR	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
Puissances															
Puissance utile qN (80/60°C)															
max.	4	kW	380	430	470	585	600	755	935	935	1185	1455	1865	2325	
min.	2,4		176	225	225	294	294	412	506	506	584	735	1025	1072	
min.	3,4		142	180	180	237	237	336	409	409	478	598	842	875	
Débit calorifique qF															
max.	1	kW	413	462	509	631	649	813	1008	1008	1284	1575	2009	2532	
min.	2		186	237	237	310	310	434	533	533	616	774	1079	1129	
min.	3		149	189	189	249	249	352	429	429	502	627	882	917	
Taux de modulation à 80/60 °C	2		45%	51%	47%	49%	48%	53%	53%	53%	48%	49%	54%	45%	
	3		36%	41%	37%	39%	38%	43%	43%	43%	39%	40%	44%	36%	
Rendements															
Rendement total 60 / 80 °C	100%	%	92.1	92.9	92.5	92.7	92.5	92.9	92.7	92.7	92.3	92.4	92.8	91.8	
Rendement total 50 / 70 °C	30%	3 %	95.3	95.2	95.3	95.2	95.3	95.3	95.2	95.3	95.2	95.2	95.3	95.3	
Débits															
Débit fioul domestique	max.	1	kg/h	34.8	39.0	42.9	53.3	54.8	68.6	85.1	85.1	108.3	132.9	169.5	213.2
	min.	1,3		15.6	15.9	15.9	21	21	29.7	36.2	36.2	42.4	52.9	74.5	77.4
Débit des fumées	max. humide		kg/s	0.18	0.20	0.22	0.27	0.28	0.35	0.43	0.43	0.55	0.68	0.87	1.09
	min. humide	3		0.06	0.08	0.08	0.11	0.11	0.15	0.18	0.18	0.22	0.27	0.38	0.40
Caractéristiques des fumées, pertes															
Surpression foyer	max.	mbar	4.18	3.13	3.79	4.76	5.03	5.33	5.89	5.89	6.75	7.63	7.54	7.57	
Température des fumées à 80/60 °C	max.	°C	183	166	176	172	175	168	171	171	179	178	168	189	
	min.	2	121	121	121	121	122	121	123	123	124	124	123	124	
	min.	3	111	111	111	112	112	111	113	113	115	115	113	113	
Pertes aux fumées à 80/60 °C	max.	%	7.6	6.8	7.3	7.1	7.2	6.9	7.1	7.1	7.5	7.5	7.0	8.0	
Pertes à l'arrêt qB	70 °C	W	781	883	883	1020	1020	1177	1382	1382	1565	1742	2073	2330	
Caractéristiques hydrauliques															
Pertes de charge hydraulique	Δt=10K	mbar	22	28	33	51	54	85	54	54	86	62	103	50	
	Δt=20K		6	7	8	13	14	21	14	14	21	16	26	13	
Débit d'eau	max.	m3/h	21.8	24.6	26.9	33.5	34.4	43.2	53.6	53.6	67.9	83.3	106.8	133.2	
Températures de service	max.	°C							95						
	TS								110						

Valeurs selon EN304 à:

- lamda=1.2, CO2=12.7%

- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa

1: PCI = 11.85 kWh/kg


2: Contenu en soufre jusqu'à 0.2%

3: Contenu en soufre maxi 0.05% (500 ppm)

2: avec 15% récirculation interne des fumées, débit constant à charge partielle

3zugskessel, V-02/11

OB



Température des fumées LR, bas-NOx avec fioul domestique et ARF (chaudière en état propre)

Specifications techniques LR (gaz naturel, bas NOx) avec ARF

LR		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Puissances															
Puissance utile qN (80/60°C)	max.	4	kW	380	430	470	585	600	755	935	935	1185	1455	1865	2325
	min.	4		84	108	108	148	148	215	263	263	308	389	560	569
Débit calorifique qF	max.		kW	413	463	509	632	649	814	1009	1009	1285	1577	2011	2535
	min.	3		88	113	113	155	155	224	275	275	321	406	584	594
Taux de modulation		3		21%	24%	22%	25%	24%	28%	27%	27%	25%	26%	29%	23%
Rendement total 60 / 80 °C	100%		%	92.0	92.8	92.4	92.6	92.4	92.7	92.6	92.6	92.2	92.3	92.7	91.7
Rendement total 60 / 80 °C	30%		%	95.4	95.5	95.5	95.6	95.6	95.8	95.8	95.8	95.7	95.7	96.0	95.7
Débits															
Débit gaz naturel, type E	max.	1,2	nm ³ /h	41.5	46.5	51.0	63.4	65.1	81.7	101.3	101.3	128.9	158.3	201.7	254.3
	min.	1,2		8.8	11.4	11.4	15.5	15.5	22.5	27.6	27.6	32.2	40.8	58.6	59.6
Débit des fumées	max. humide		kg/s	0.17	0.19	0.21	0.26	0.27	0.34	0.42	0.42	0.54	0.66	0.84	1.06
	min. humide			0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.09	0.12	0.12	0.14	0.17	0.24	0.25
Caractéristiques des fumées, pertes															
Surpression foyer	max.		mbar	4.27	3.20	3.85	4.85	5.12	5.44	6.00	6.00	6.89	7.79	7.68	7.71
Température des fumées à 80/60 °C	max.		°C	184	167	177	173	175	168	171	171	180	179	169	189
	min.	3		97	98	98	97	97	97	98	98	99	100	98	99
Pertes aux fumées à 80/60 °C	max.		%	7.7	6.9	7.4	7.2	7.3	7.0	7.2	7.2	7.6	7.6	7.1	8.0
Pertes à l'arrêt qB	70 °C		W	780	883	883	1020	1020	1178	1382	1382	1565	1742	2073	2330
Caractéristiques hydrauliques															
Pertes de charge hydraulique	Δt=10K		mbar	22	28	33	51	54	85	54	54	86	63	103	50
	Δt=20K			6	7	8	13	14	21	14	14	21	16	26	13
Débit d'eau	max.		m3/h	21.8	24.6	26.9	33.5	34.4	43.2	53.6	53.6	67.9	83.3	106.8	133.2
Températures de service	max.		°C							95					
	TS									110					

Valeurs selon EN303-3 à:


- lamda=1.15, CO2=10%
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa

1: PCI = 9.97 kWh/nm3

2: nm3 à 0°C, 1013 mbar

3: S max = 10 mg / nm3

4: avec 15% récirkulation interne des fumées, débit constant à charge partielle

3zugskessel, V-02/11
GB

Température des fumées LR, bas-NOx avec gaz naturel et ARF (chaudière en état propre)

4.7. Caractéristiques complémentaires pour Pyronox LRK

4.7.1. Pyronox LRK

Specifications techniques récupérateur (fioul domestique)

LRK	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Puissances												
Puissance utile qN (30 / 35°C)												
max.	1	kW	42	42	47	50	59	64	82	96	130	141
	1		18	22	22	29	29	39	48	48	55	69
Rendements												
Rendement total 30 / 35 °C	100%	1	%	98.2	98.5	98.3	98.9	98.3	99.2	98.9	98.3	98.2
Rendement total 30 / 35 °C	30%	2	%	102.9	102.8	102.9	102.7	103.0	102.6	102.7	102.9	103.1
Rendement DIN4702-8, 60 / 75 °C	η_N		%	102.4	102.4	102.4	102.5	102.5	102.4	102.4	102.8	102.7
Caractéristiques des fumées, pertes												
Surpression foyer complémentaire	max	mbar	2.75	1.29	1.56	1.85	2.51	1.41	1.26	1.68	2.77	2.08
Surpression foyer totale	max	mbar	8.60	5.42	6.51	6.78	9.11	6.64	7.55	9.90	12.24	11.33
Température des fumées à 30 / 35 °C	max.	1	°C	51	48	49	47	49	47	47	49	50
	min.	1		35	35	35	36	36	37	36	36	36
Pertes aux fumées à 30 / 35 °C	max.	1	%	1.6	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7
Pertes à l'arrêt qB	70 °C		W	824	926	926	1073	1073	1239	1447	1447	1645
Caractéristiques hydrauliques												
Pertes de charge hydraulique	$\Delta t=5K$		mbar	22	29	38	29	41	33	40	54	64
	$\Delta t=10K$			6	7	10	7	10	8	10	14	16
Débit d'eau	max.		m3/h	7.2	7.2	8.1	8.6	10.1	11.0	14.1	16.5	22.3
	min.			1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	2.7	4.1	4.1	5.6
Condensats												
Débit de condensats	max.		L / h	13.5	16.0	17.5	21.5	22.5	29.5	34.5	37.0	45.0
Valeurs à:												
- lamda=1.2, CO2=12.7%												
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa												
1: Chaudière à 60 / 80 °C												
2: Chaudière à 50 / 70 °C												

3zugskessel, V-01/07 OG

Specifications techniques récupérateur (gaz naturel)

LRK	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Puissances												
Puissance utile qN (30 / 35°C)												
max.	1	kW	67	72	79	87	101	110	143	163	208	239
	1		12	15	15	22	22	33	38	39	45	57
Rendements												
Rendement total 30 / 35 °C	100%	1	%	102.1	103.3	102.7	103.6	102.9	103.9	103.6	102.9	102.4
Rendement total 30 / 35 °C	30%	1	%	107.5	107.5	107.6	107.6	107.6	107.7	107.7	107.7	107.8
Rendement DIN4702-8, 60 / 75 °C	η_N		%	107.0	107.1	107.1	107.2	107.2	107.3	107.3	107.2	107.3
Caractéristiques des fumées, pertes												
Surpression foyer complémentaire	max	mbar	2.81	1.32	1.60	1.89	2.57	1.44	1.29	1.71	2.83	2.13
Surpression foyer totale	max	mbar	8.78	5.54	6.66	6.92	9.31	6.77	7.70	10.10	12.50	11.57
Température des fumées à 30 / 35 °C	max.	1	°C	50	48	49	47	49	46	47	49	50
	min.	1		32	32	32	32	32	33	32	32	33
Pertes aux fumées à 30 / 35 °C	max.	1	%	1.6	1.5	1.5	1.4	1.6	1.4	1.5	1.6	1.6
Pertes à l'arrêt qB	70 °C		W	824	926	926	1073	1073	1239	1447	1447	1645
Caractéristiques hydrauliques												
Pertes de charge hydraulique	$\Delta t=5K$		mbar	53	89	107	88	117	100	120	157	163
	$\Delta t=10K$			13	22	27	22	29	25	30	39	41
Débit d'eau	max.		m3/h	11.5	12.3	13.5	14.9	17.3	18.9	24.5	27.9	35.7
	min.			1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	2.7	4.1	4.1	5.6
Condensats												
Débit de condensats	max.		L / h	38.0	48.0	49.0	61.0	64.0	81.0	98.0	102.0	123.5
Valeurs à:												
- lamda=1.15, CO2=10%												
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa												
1: Chaudière à 60 / 80 °C												

3zugskessel, V-01/07 GG

4.7.2. Pyronox LRK (version bas-NOx)

Specifications techniques récupérateur (fioul domestique, bas NOx)

LRK	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Puissances												
Puissance utile qN (30 / 35°C)												
max.	1	kW	32	36	39	44	50	60	69	79	100	122
	1,3		14	17	17	23	23	32	38	38	45	56
Rendements												
Rendement total 30 / 35 °C	100%	1	%	98.4	99.3	98.8	99.5	98.9	99.5	99.8	99.1	98.6
Rendement total 30 / 35 °C	30%	2	%	102.7	102.5	102.7	102.5	102.7	102.5	102.5	102.7	102.8
Rendement DIN4702-8, 60 / 75 °C	η_N	3	%	102.4	102.5	102.5	102.6	102.5	102.5	102.6	102.6	102.7
Caractéristiques des fumées, pertes												
Surpression foyer complémentaire	max	mbar	1.87	0.92	1.15	1.43	1.85	1.25	0.85	1.14	1.89	1.61
Surpression foyer totale	max	mbar	5.95	3.93	4.85	5.30	6.79	5.94	5.25	6.85	8.50	8.86
Température des fumées à 30 / 35 °C	max.	1	°C	48	46	48	46	47	46	45	47	48
	min.	1,3		34	35	35	35	35	35	36	35	35
Pertes aux fumées à 30 / 35 °C	max.	%	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5
Pertes à l'arrêt qB	70 °C	W	824	926	926	1073	1073	1239	1447	1447	1645	1831
Caractéristiques hydrauliques												
Pertes de charge hydraulique	$\Delta t=5K$	mbar	12	21	26	23	29	30	28	36	38	39
	$\Delta t=10K$		3	5	7	6	7	8	7	9	10	10
Débit d'eau	max.	m3/h	5.5	6.2	6.7	7.5	8.6	10.3	11.8	13.5	17.1	20.9
	min.		1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	2.7	4.1	4.1	5.6	6.0
Condensats												
Débit de condensats	max.	L / h	14.4	16.7	17.6	21.2	22.6	29.3	34.1	36.6	44.5	54.5
Valeurs à:												
- lamda=1.2, CO2=12.7%												
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa												
1: Chaudière à 60 / 80 °C												
2: Chaudière à 50 / 70 °C												
3: Contenu en soufre maxi 0.05% (500 ppm)												

3zugskessel, V-01/07

OB

Specifications techniques récupérateur (gaz naturel, bas NOx)

LRK	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Puissances												
Puissance utile qN (30 / 35°C)												
max.	1	kW	56	62	68	77	87	104	119	136	174	212
	1		12	15	15	21	21	32	38	39	45	57
Rendements												
Rendement total 30 / 35 °C	100%	1	%	103.2	104.0	103.5	104.2	103.6	104.2	104.4	103.8	103.4
Rendement total 30 / 35 °C	30%	1	%	107.5	107.5	107.5	107.6	107.6	107.7	107.7	107.7	107.8
Rendement DIN4702-8, 60 / 75 °C	η_N		%	107.0	107.1	107.1	107.2	107.2	107.3	107.3	107.3	107.4
Caractéristiques des fumées, pertes												
Surpression foyer complémentaire	max	mbar	1.92	0.94	1.17	1.46	1.89	1.28	0.89	1.17	1.94	1.65
Surpression foyer totale	max	mbar	6.09	4.01	4.93	5.41	6.92	6.06	5.38	6.99	8.68	9.05
Température des fumées à 30 / 35 °C	max.	1	°C	48	46	47	46	47	46	45	46	47
	min.	1		32	32	32	33	33	33	33	32	32
Pertes aux fumées à 30 / 35 °C	max.	%	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4
Pertes à l'arrêt qB	70 °C	W	824	926	926	1073	1073	1239	1447	1447	1645	1831
Caractéristiques hydrauliques												
Pertes de charge hydraulique	$\Delta t=5K$	mbar	37	64	79	68	88	89	83	109	115	117
	$\Delta t=10K$		9	16	20	17	22	22	21	27	29	29
Débit d'eau	max.	m3/h	9.6	10.6	11.7	13.2	14.9	17.8	20.4	23.3	29.8	36.3
	min.		1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	2.7	4.1	4.1	5.6	6.0
Condensats												
Débit de condensats	max.	L / h	38.0	47.0	49.0	60.0	63.0	81.0	96.0	101.0	123.5	151.0

3zugskessel, V-01/07

GB

Valeurs à:

- lamda=1.15, CO2=10%

- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa

1: Chaudière à 60 / 80 °C

4.7.3. Pyronox LRK (version bas-NOx avec ARF)


Specifications techniques récupérateur (fioul domestique, bas NOx) avec ARF

LRK	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Puissances												
Puissance utile qN (30 / 35°C)												
max.	1	kW	31	33	37	43	47	58	68	68	95	115
min.	1,3		12	15	15	19	19	27	33	33	40	50
Rendements												
Rendement total 30 / 35 °C	100%	1	%	99.5	100.1	99.8	99.6	99.8	99.9	99.5	99.5	99.7
Rendement total 30 / 35 °C	30%	2,3	%	103.1	102.9	103.1	102.9	103.1	103.0	102.8	103.0	103.1
Caractéristiques des fumées, pertes												
Surpression foyer complémentaire	max	mbar	1.32	0.67	0.83	1.27	1.34	0.99	0.82	0.82	1.34	1.17
Surpression foyer totale	max	mbar	5.50	3.80	4.62	6.03	6.37	6.32	6.71	6.71	8.09	8.80
Température des fumées à 30 / 35 °C	max.	1	°C	46	45	45	46	45	45	46	46	46
	min.	1		34	34	34	34	34	35	35	34	34
Pertes aux fumées à 30 / 35 °C	max.	%	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
Pertes à l'arrêt qB	70 °C	W	824	926	926	1073	1073	1239	1447	1447	1645	1831
Caractéristiques hydrauliques												
Pertes de charge hydraulique	Δt=5K		mbar	11	19	23	22	26	27	27	27	34
	Δ=10K			3	5	6	6	7	7	7	9	9
Débit d'eau	max.		m3/h	5.3	5.7	6.3	7.4	8.1	9.9	11.7	11.7	16.3
	min.			1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	2.7	4.1	4.1	5.6
Condensats												
Débit de condensats	max.	L / h	14.0	16.0	17.0	20.0	21.0	27.0	32.0	32.0	41.0	50.0
Valeurs à:												
- lamda=1.2, CO2=12.7%												
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa												
1: Chaudière à 60 / 80 °C												
2: Chaudière à 50 / 70 °C												
3: Contenu en soufre maxi 0.05% (500 ppm)												

Specifications techniques récupérateur (gaz naturel, bas NOx) avec ARF

LRK	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Puissances												
Puissance utile qN (30 / 35°C)												
max.	1	kW	51	55	61	74	78	96	117	117	156	191
min.	1		11	14	14	19	19	27	33	33	39	49
Rendements												
Rendement total 30 / 35 °C	100%	1	%	104.2	104.8	104.4	104.2	104.5	104.6	104.2	104.2	104.4
Rendement total 30 / 35 °C	30%	1	%	107.7	107.7	107.8	107.7	107.8	107.8	107.8	107.9	108.0
Caractéristiques des fumées, pertes												
Surpression foyer complémentaire	max	mbar	1.35	0.69	0.84	1.30	1.37	1.01	0.84	0.84	1.37	1.20
Surpression foyer totale	max	mbar	5.62	3.89	4.69	6.15	6.49	6.45	6.84	6.84	8.26	8.99
Température des fumées à 30 / 35 °C	max.	1	°C	46	44	45	46	45	45	46	45	45
	min.	1		32	32	32	32	32	32	33	32	32
Pertes aux fumées à 30 / 35 °C	max.	%	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
Pertes à l'arrêt qB	70 °C	W	824	926	926	1073	1073	1239	1447	1447	1645	1831
Caractéristiques hydrauliques												
Pertes de charge hydraulique	Δt=5K		mbar	30	52	64	63	71	76	80	80	92
	Δ=10K			7	13	16	16	18	19	20	20	23
Débit d'eau	max.		m3/h	8.7	9.4	10.5	12.7	13.4	16.5	20.1	20.1	26.7
	min.			1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	2.7	4.1	4.1	5.6
Condensats												
Débit de condensats	max.	L / h	35.0	42.0	46.0	56.0	59.0	76.0	95.0	95.0	115.0	141.0
Valeurs à:												
- lamda=1.15, CO2=10%												
- T-air=20°C, humidité rel.=60%, p-baro=100kPa												
1: Chaudière à 60 / 80 °C												

4.7.4. Pertes de charges hydraulique des récupérateurs



Pertes de charge hydraulique en fonction du débit d'eau pour les récupérateurs des LRK

4.8. Valeurs correctives en cas de conditions de fonctionnement divergentes


4.8.1. Valeurs correctives de la température des fumées LR

Température moyenne de l'eau de la chaudière	t_m °C	50	60	70	80	90	100
Température différentielle des fumées	Δt K	- 16	- 8	± 0	+ 8	+ 16	+ 24
Excès d'air	λ -	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35
Température différentielle des fumées	Δt K	- 6	- 3	± 0	+ 3	+ 6	+ 8

4.8.2. Plage de modulation

Au chapitre 4.5 sont indiquées les plages de modulation pour une température moyenne de l'eau de chaudière de $t_m = 70^\circ\text{C}$.

Puisque la puissance minimale de la chaudière est définie par la température minimale admissible des fumées, la plage de modulation augmente avec une augmentation de la température moyenne de l'eau comme illustré dans le graphique ci-dessous (exemple pour un fonctionnement au fioul domestique avec une température limite des fumées de 120°C).



Température des fumées-Puissance, exemple pour deux températures moyennes chaudière


4.8.3. Valeurs correctives des pertes à l'arrêt

Différence de température moyenne *	tm	°C	30	40	50	60	70
Correction des pertes à l'arrêt	Δq_B	%	-40	-20	± 0	20	40

* Différence de température moyenne = température moyenne de l'eau de la chaudière moins température de l'air ambiant
Température moyenne de l'eau de la chaudière = valeur moyenne de la température de départ et de retour

4.8.4. Spécifications complémentaires du récupérateur en cas de conditions de fonctionnement divergentes


Fonctionnement au fioul domestique:



Puissances récupérateur par kg de fioul en fonction de la température de retour TR du récupérateur et pour différentes températures des fumées entrantes à la puissance chaudière nominale ainsi qu'à 50% (cas température fumées de 180°C à 100%).

Valeurs à:

- CO2 = 12.7%
- Δt eau = 5 K
- Humidité rel. = 60%, p-baro = 100 kPa




Volume condensats par kg de fioul et température des fumées en fonction de la température de retour TR du récupérateur et pour différentes températures des fumées entrantes à la puissance chaude nominale ainsi qu'à 50% (cas température fumées de 180°C à 100%).

Valeurs à:

- CO2 = 12.7%
- Δt eau = 5 K
- Humidité rel. = 60%, p-baro = 100 kPa


Fonctionnement au gaz naturel:



Puissances récupérateur par nm³ de gaz en fonction de la température de retour TR du récupérateur et pour différentes températures des fumées entrantes à la puissance chaude nominale ainsi qu'à 50% (cas température fumées de 180°C à 100%).

Valeurs à:

- CO2 = 10%
- Δt eau = 5 K
- Humidité rel. = 60%, p-baro = 100 kPa



Volume condensats par nm³ de gaz et température des fumées en fonction de la température de retour TR du récupérateur et pour différentes températures des fumées entrantes à la puissance chaudière nominale ainsi qu'à 50% (cas température fumées de 180°C à 100%).

Valeurs à:

- CO₂ = 10%
- Δt eau = 5 K
- Humidité rel. = 60%, p-baro = 100 kPa

5. Tableau de commande de la chaudière

5.1. Description

Plusieurs types de tableau de commande sont attribués aux chaudières Pyronox LR et LRK.

Le tableau de commande NAVISTEM B1000 **sans régulateur de chauffage** permet de gérer le fonctionnement d'un brûleur à 1 ou 2 allures à l'aide d'un thermostat double de régulation. **Il ne permet pas de protéger la chaudière contre la condensation dans le corps de chauffe en acier en assurant une température retour minimale de 50°C au fioul et 60°C au gaz.**

Le tableau de commande NAVISTEM B2000 avec régulateur de chauffage RVS 63 permet de gérer le fonctionnement du brûleur (1-2 allures ou modulant), des circuits de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Le régulateur RVS 63 est notamment pourvu d'une logique numérique permettant la protection de la chaudière contre les démarriages à froid. Il permet également de gérer le débit et la température d'eau de retour par action sur les vannes trois voies des circuits de chauffage ou sur la vanne trois voies de réchauffage de la température retour de la chaudière.

Les tableaux de commande sont fournis prêts pour être branchés. **Les régulateurs doivent être paramétrés suivant les préconisations de la notice fournie dans le tableau de commande afin de protéger la chaudière contre la condensation.** Le paramétrage devra également être adapté en fonction de la configuration hydraulique de l'installation (circuits de chauffage, production d'eau chaude sanitaire...).

Le châssis en tôle d'acier est prêt pour être monté sur la jaquette supérieure de la chaudière ou sur le support placé sur la jaquette latérale.

Le schéma électrique est joint au tableau de commande.

5.2. Équipement de base NAVISTEM B1000 et B2000

- Interrupteur ON/OFF brûleur
- Fusible 6,3A H 250VAC pour le brûleur
- Fusible(s) 6,3A H 250VAC pour le(s) régulateur(s)
- Thermostat de sécurité
- Thermostat de régulation 1^{ère} et 2^{ème} allure (2^{ème} allure inactive pour un tableau NAVISTEM B2000 avec régulateur RVS 63)
- Voyant de surchauffe
- Voyant de mise en sécurité brûleur
- Voyant défaut externe
- Thermomètre eau

5.3. Équipements complémentaires

- Compteur horaire et impulsions allure 1 et 2
- Module contacts secs / signalisation défaut surchauffe, défaut brûleur, fonctionnement brûleur en allure 1, fonctionnement brûleur en allure 2, défaut externe
- Module contacts secs et réarmement brûleur
- Alimentation brûleur triphasé
- Régulateur de chauffage complémentaire RVS 46 (gestion d'un circuit à vanne mélangeuse)

5.4. Régulateurs de chauffage

Régulateur RVS 46 (en option du tableau de commande NAVISTEM B2000)

Régulateur non inclus dans le tableau de base (vendu comme accessoire complémentaire) :

- Régulateur de chauffage esclave permettant de piloter un circuit de chauffage à vanne mélangeuse
- Une vanne mélangeuse de protection en température retour : protection contre la condensation dans le corps de chauffe en acier lorsque les sorties du RVS 63 sont déjà utilisées pour gérer deux circuits de chauffage.

Régulateur RVS 63 (inclus dans la fourniture du tableau de commande NAVISTEM B2000)

Régulateur permettant de :

- Piloter un brûleur une allure, deux allures ou modulant
- Piloter un circuit de chauffage direct
- Piloter deux circuits de chauffage ou un circuit de chauffage et une vanne mélangeuse de protection du corps de chauffe en température retour
- Piloter une préparation d'eau chaude sanitaire
- Réaliser une cascade avec une ou plusieurs autres chaudières équipées d'un régulateur SIEMENS (Bus de communication LPB).

5.5. Set de câbles

Selon la commande, de sets de câbles avec des connecteurs normés (DIN 4791) de 7 et 4 pôles peuvent être fournis avec le tableau de commande. Les brûleurs utilisés doivent être dotés de connecteurs adaptés.

6. Instructions pour l'installation

6.1. Local chaudière et ventilation

Le local chaudière doit être prééquipé conformément aux normes et aux dispositions de montage en vigueur dans le pays d'installation. Une attention particulière devra être faite à la ventilation du local.

Volume de renouvellement d'air doit être au moins $1,6\text{m}^3/\text{h}$ par kW thermique installé.

Section libre minimale pour l'ouverture de l'air de combustion : 6 cm^2 par kW thermique installé.


Important : L'air de combustion ne doit pas présenter de hautes concentrations en poussière.

Il doit en outre être exempt d'halogènes (chlore, composés de fluor). Une présence excessive d'halogènes dans l'air de combustion entraîne une corrosion importante. La présence maximale d'halogènes autorisée dans l'air de combustion est de 5 ppm.

Les composés d'halogènes se trouvent entre autres dans les aérosols, les diluants, les détergents, les dégrasseurs et les solvants. La probabilité est en outre grande qu'il y ait des émissions d'halogènes à proximité de nettoyages à sec, de salons de coiffure, de piscines, d'imprimeries et de machines à laver placées dans la même pièce. En cas de doute, la parfaite qualité de l'air de combustion doit être assurée par une aspiration d'air externe. Veiller à ce que les pertes de pression soient minimales car elles peuvent réduire la puissance du brûleur.

6.2. Implantation

6.2.1. Distances



La porte du foyer, y compris le brûleur, doit pouvoir s'ouvrir à 90° .

E = Longueur brûleur

$$A = E + d + 150 \text{ mm}$$

En cas d'utilisation d'un capot insonorisant contrôler la distance D avec les dimensions du capot (voir chap. 4.4).

6.2.2. Socle chaudière


L'humidité est préjudiciable aux appareillages électriques. Si le sol du local est humide ou meuble, prévoir un socle de hauteur suffisante.

Un socle devra également être prévu, si la hauteur pour le montage du brûleur n'est pas suffisante.

Sinon, les Pyronox LR n'ont pas besoin de socle, un socle de 100mm minimum est à prévoir pour les Pyronox LRK avec récupérateur.

6.2.3. Support chaudière

Eventuellement, installer la chaudière sur des plots antivibratiles (amortisseurs en option) afin de limiter le niveau sonore dû aux propagations vibratoires.



* Cette cote peut être réduite à 200 mm, tant que cela ne gêne pas la commande du tableau et n'empêche pas la porte d'une chambre de combustion voisine de pivoter.

Le montage des plots est effectué selon les instructions séparées fournies avec le matériel.

On peut ensuite commencer avec le montage des conduites côté connexion d'eau et côté fumées.

Attention! Une fois la chaudière remplie, elle s'abaisse de 3-5 mm

6.3. Raccordement hydraulique

6.3.1. Remarques générales

Pour le raccordement hydraulique de l'installation de chauffage et des chauffe-eau éventuels – en particulier pour ce qui concerne les dispositifs techniques de sécurité comme les soupapes de sécurité, les vases d'expansions, etc – nous renvoyons aux règles techniques généralement reconnues, ainsi qu'aux normes et aux dispositions en vigueur dans le pays d'installation.

Si les chaudières sont installées en **chaufferie terrasse** ou au point le plus élevé de l'installation de chauffage, elles devront être dotées de dispositifs de sécurité complémentaires (comme les sécurités contre le manque d'eau). Respecter la pression de service minimale (voir chapitre 4.2). Toujours respecter les dispositions de sécurité locales en vigueur.

Avant de raccorder la chaudière à un **ancien système**, il faut prévoir une purge de l'ensemble du système de chauffe. Nous recommandons aussi d'utiliser un séparateur de boue.

Pour éviter que le point de rosée s'abaisse sous la limite déterminée à l'intérieur de la chaudière, il faudra prévoir une **limitation automatique du minimum de la température de retour** de la chaudière (voir chapitre 4.1).

Si les chaudières Pyronox LR/LRK sont combinées avec un **chauffe-eau**, il faut s'assurer que leur taille et leur puissance correspondent à la puissance de la chaudière installée.

Il faut absolument éviter un dépassement de la surpression de fonctionnement admissible dans le chauffe-eau de façon fiable à l'aide d'une soupape de sûreté à membrane dont les composants ont été soumis à un contrôle. Cette soupape ne doit en aucun cas pouvoir être bloquée par le chauffe-eau.

Si des chauffe-eau sont utilisés avec un chauffage électrique supplémentaire, il faut monter une soupape de retenue efficace dans la conduite de charge entre la chaudière et le chauffe-eau.

La pression de service maximale de la chaudière et la température maximale d'utilisation sont indiquées dans chapitre 4.1 de cette notice.

Des dommages dus à la **corrosion** peuvent apparaître quand de l'oxygène pénètre en permanence dans l'eau de chauffe si les installations sont ouvertes, les vases d'expansion trop petites, les tuyaux du chauffage du sol non étanches à l'oxygène, etc.

S'il est impossible d'éviter cet état de chose, des mesures supplémentaires (utilisation correcte d'agents anti-oxygène ou de produits chimiques) seront nécessaires. Si une installation sans pénétration d'oxygène est impossible, une **séparation au moyen d'un échangeur thermique** devra être réalisée.

6.3.2. Remarques spécifiques pour Pyronox LRK

6.3.2.1. Débit d'eau

Le débit d'eau dans le récupérateur doit, selon le but d'utilisation, être fixé lors du planning. Il est toutefois recommandé de travailler avec un débit le plus grand possible (voir chapitre 4.7).

Important:

La chaudière ne doit jamais être mise en service si le récupérateur n'est pas raccordé, resp. pas irrigué. Si par exemple, lors d'une fonctionnement au fioul, aucune condensation n'est désirée, prévoir coté installation un rehaussement de température de l'eau d'entrée au récupérateur (min 50°C).

6.3.2.2. Évacuation des condensats

Les condensats contiennent, selon le type de combustible, plus ou moins de produits acides de combustion et doivent être, à la demande des Autorités Locales, neutralisés avant leur écoulement dans la canalisation.

Un kit de neutralisation de condensat est disponible en tant qu'option.

Si le condensat est conduit directement à la canalisation, ceci doit s'effectuer par entonnoir ouvert. La conduite jusqu'à l'entonnoir doit être en légère pente et ne pas présenter d'affaissement.

Important:

Le récupérateur est fourni avec siphon. Il faut s'assurer qu'un deuxième siphon n'est pas installé car cela empêche l'écoulement du condensat.

6.4. Installation électrique

6.4.1. Avertissements généraux

Toute l'installation doit impérativement être réalisée par un électricien autorisé, dans le respect des dispositions en vigueur dans le pays d'installation ainsi que des normes en vigueur.

Le schéma de câblage électrique du tableau de commande est joint au tableau de commande.

Important: Les installations faites sur site (canaux pour les câbles, etc.) ne doivent pas être fixées aux panneaux de la chaudière!

Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, etc.) auront été réalisées.

6.4.2. Raccordement au réseau

L'alimentation extérieure est du type monophasé en courant alternatif de 230VAC, 50 Hz ou triphasé en courant alternatif 400VAC, 50Hz, les deux à 16A maxi. Le tableau de commande est protégé à l'intérieur par un fusible à action retardée de 6,3 A (brûleur/chaudière) et par un fusible ultérieur à action retardée de 6,3 A pour chaque régulateur ou module supplémentaire.

La qualité de l'alimentation doit être dans le respect de la norme EN50160 (tension $\pm 10\%$ maxi, fréquence $\pm 1\%$).

Le câble de raccordement au réseau ainsi que tous les raccordements extérieurs de régulation de la chaudière doivent être effectués de façon appropriée sur place.

Un dispositif de débranchement conforme à la norme NF C 15-100 devra être prévu sur place.


6.4.3. Raccordement du brûleur

Les raccordements électriques du brûleur (alimentation électrique et commande) sont effectués par le client en fonction des exigences du brûleur.

6.5. Turbulateurs

Grâce aux turbulateurs insérés dans les tubes de fumée, la température des gaz brûlés peut être réglée.

Tous les tubes de fumée du troisième parcours devront être dotés du même nombre de turbulateurs. Il s'agit des tubes qui sont ouverts dans la partie postérieure en direction du collecteur des fumées. Observez en outre les instructions de montage.



0007AX

Pyronox LR/LRK		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Quantité turbulateurs (sans ARF)		24	30	30	33	33	31	36	36	41	48	43	48
Quantité turbulateurs (avec ARF)		21	27	27	30	30	28	32	32	37	43	40	44
Diamètre extérieur	Da	36				44				60			
Diamètre du fil	d	6				6				8			
Pas	A	55				55				70			
Longueur	L	800				1600		1200				2200	3000


6.6. Montage du tableau de commande de la chaudière et de la jaquette

Se référer aux instructions de montage fournies avec le matériel.

Important: La jaquette de la chaudière doit être montée seulement après que la chaudière a été hydrauliquement raccordée, sinon, la jaquette pourrait être endommagée. Toutefois, montez la avant de raccorder la chaudière au conduit d'évacuation des fumées!

6.7. Raccordement du brûleur et du ventilateur des fumées (ARF)

6.7.1. Cotes d'accouplement / Possibilité d'orientation



Modèle	21	22-23	24-25	26	27-28	29	30	31	32
Foyer									
Longeur	FRL mm	1517	1623	1794	1889	2225	2559	2745	2985
Diamètre	FR mm	516	549	614	640	675	712	750	811
Raccordement brûleur									
Diamètre passage gueulard brûleur	M mm	230	300	330			380		
Longeur gueulard brûleur min max (qN max) max (qN bas NOx)	P mm		195		265		280		
			330			365			
			400		490		540		
Diamètre de perçage des trous	Lk mm	330	400		450				
		4xM12, 15° vers.	6xM12, 15° vers.		6xM16, 15° vers.				
Charge de la porte maximale par poids du brûleur **	kg x m	140	160	180	200	220	250	280	320
Raccordement ventilateur fumées (ARF)									
Diamètre passage fumées (ARF)	mm	80	100	120	140	160			
Diamètre perçage trous	mm		210		6xM16, 45° vers.				
Orientation brûleur									
Rayon de pivotement maxi	R mm	720	760	835	880	940	1000	1050	1145
Entre'axe foyer - axe de rotation	D ₁ mm	460	485	527	560	600	640	675	737
Distance bride porte - axe de rotation	D ₂ mm	103	103	104	104	97	139	139	139
Épaisseur porte	T mm	167	167	168	168	168	234	234	234
Épaisseur bride porte	F mm		35				60		

24.09.07

* Longueurs gueulard brûleur sans prise en compte de bride intermédiaire

** Charge = poids brûleur x distance centre de gravité brûleur - porte. Suivant les besoins utiliser un support brûleur.

6.7.2. Montage du brûleur

Se référer à la notice technique livrée avec le brûleur.

La porte avant est dotée d'une bride pour le brûleur conformément aux normes. Pour fixer le brûleur, une bride intermédiaire pourrait se rendre nécessaire. La bride intermédiaire avec écrous devra être fournie par le fournisseur du brûleur.

Attention: L'espace intermédiaire entre le gueulard du brûleur et le trou de la porte, devra être rempli avec du matériau isolant fourni avant la mise en marche du brûleur (voir instructions de montage).

6.7.3. Raccordement de l'alimentation en combustible

L'ensemble de l'installation doit être exécuté seulement par un spécialiste agréé. Le raccordement doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Il faut s'assurer tout particulièrement que des mesures sont prévues pour éviter tout démarrage du brûleur quand la porte de la chaudière est ouverte. La règle de l'art est de raccorder l'alimentation du combustible au brûleur de façon à ce qu'elle doive être déconnectée pour pouvoir ouvrir la porte de la chaudière. Une autre méthode consiste en attachant les câbles brûleur avec des presse-étoupe de manière à ce que les connecteurs doivent impérativement être déconnectés du brûleur pour pouvoir ouvrir la porte.

Important: Les installations faites sur site (tuyaux de fioul, etc.) ne doivent pas être fixées aux panneaux de la chaudière!

6.7.3.1. Gaz naturel

Se référer à la notice du brûleur.

Le diamètre de la tuyauterie sera calculé en fonction des débits et de la pression du réseau.

Placer un robinet d'arrêt gaz près du brûleur.

Remarques : Avant de raccorder la conduite de gaz, s'assurer qu'elle a été purgée et qu'elle est exempte de particules et de copeaux.

A la mise en service et après chaque ouverture de la ligne gaz l'étanchéité de la ligne doit être examiné avec un détecteur de fuites.

L'installation ne doit être utilisée qu'avec la qualité de gaz prévue – Respecter la plaque supplémentaire sur le brûleur !

6.7.3.2. Fioul

Se référer à la notice du brûleur.

6.7.4. Fonctionnement à charge partielle

Respecter la puissance minimum (voir caractéristiques techniques, chapitre 4.6).

6.8. Système d'évacuation des fumées

Les chaudières Pyronox LR ont été développées selon les dernières connaissances technologiques. L'équilibre parfait entre la chaudière et la cheminée permet d'obtenir une exploitation optimale des combustibles et, de ce fait, un fonctionnement économique.

La cheminée doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

6.8.1. Détermination des sections

Les sections doivent être calculées pour les chaudières à foyer pressurisé.

Pour définir les dimensions, les éléments particulièrement déterminants sont le type de combustible, la puissance de l'appareil, la température et la quantité des gaz brûlés ainsi que la construction et la hauteur de la cheminée.

6.8.2. Conduit d'évacuation Pyronox LR

La section du conduit de raccordement ne doit pas être inférieure à celle de la buse de sortie de l'appareil.

Le conduit de raccordement devra être posé et inséré dans la cheminée avec une pente de 30-45° de manière à favoriser le courant ascendant. L'entrée doit être effectuée de façon que l'eau de condensation provenant de la cheminée ne puisse pas refluer dans la chaudière. Le conduit de raccordement doit être démontable. La buse d'évacuation sera raccordée au conduit de manière étanche. Prévoir des colliers ou autre matériau adapté pour éviter la transmission de vibrations. Les raccordements de plus de 1 m de longueur doivent être isolés. Les brides et ouvertures de nettoyage doivent toujours être accessible, donc ces parties doivent être exemptes d'isolation. Les manchons de mesure doivent dépasser de l'isolation.

La cheminée doit être étanche aux gaz et aux surpressions. En outre celui doit être résistant à l'humidité et aux acides.

6.8.3. Conduit d'évacuation Pyronox LRK

Les fumées sont refroidies au-dessous du point de rosée en fonction de la température de retour et elles circulent dans le conduit d'évacuation avec une humidité relative de 100%. Par le refroidissement des fumées dans la cheminée, encore plus de condensat est formé. L'installation d'évacuation des fumées doit donc absolument être résistant aux acides et étanche aux condensats. En outre, elle doit être étanche aux gaz et aux surpressions.

Le conduit de raccordement devra être posé et inséré dans la cheminée avec une pente de 30-45° de manière à favoriser le courant ascendant. Le conduit de raccordement doit être démontable. La buse d'évacuation sera raccordée au conduit de manière étanche. Prévoir des colliers ou autre matériau adapté pour éviter la transmission de vibrations. Les raccordements de plus de 1 m de longueur doivent être isolés. Les brides et ouvertures de nettoyage doivent toujours être accessible, donc ces parties doivent être exemptes d'isolation. Les manchons de mesure doivent dépasser de l'isolation.

7. Conditions de fonctionnement

7.1. Combustibles

La chaudière est conçue pour fonctionner avec du fioul domestique et du gaz naturel.

Important : L'utilisation d'autres combustibles tels que le biogaz n'est permise qu'avec l'autorisation expresse du fabricant.

7.2. Air de combustion

L'air de combustion ne doit pas présenter de hautes concentrations en poussière.

Important : Il doit en outre être exempt d'halogènes (chlore, composés de fluor). Une présence excessive d'halogènes dans l'air de combustion entraîne une corrosion importante. Veillez à ne pas stocker de peinture, de dilueurs, de détergents, de dégrasseurs et de dissolvants, de bidons de chlore, etc. dans le local chaudière.

7.3. Remplissage de l'installation et qualité de l'eau

Effectuer le rinçage et le contrôle d'étanchéité de l'ensemble de l'installation.

Avant de remplir définitivement l'installation, celle-ci devra être lavée à fond.

Contrôlez la qualité de l'eau selon les valeurs indicatives indiquées au chapitre 4.2 pour tout remplissage. Une mauvaise qualité de l'eau provoque la formation de tartre et de corrosion dans les installations de chauffage. Une eau correctement traitée permet en outre d'accroître la durée de vie, la sûreté de fonctionnement et la rentabilité.

Pendant le remplissage, ne pas faire fonctionner le circulateur, ouvrir tous les purgeurs de l'installation pour évacuer l'air contenu dans les canalisations. Ajouter de l'eau jusqu'à ce que la pression du circuit hydraulique soit suffisante.

7.4. Protection contre la corrosion

Généralement, les installations effectuées correctement et exploitées conformément aux présentes instructions ne présentent pas de problèmes de corrosion, rendant ainsi inutile l'utilisation d'additifs chimiques. Toutefois, en cas de mauvaise qualité de l'eau ou d'une infiltration d'oxygène de l'air dans le système de chauffage (vases d'expansion ouverts, vases d'expansion/refoulement trop petites, tubes PER sans barrière anti-oxygène en cas de chauffage par le sol) un risque de dommages ne peut pas être exclu.

Si le liquide caloporteur doit faire l'objet d'un traitement ou d'une addition d'antigel, il est nécessaire d'en vérifier le bon dosage, l'efficacité, l'innocuité et surtout la compatibilité avec les différents matériaux qui composent l'installation.

Dans ce cas, il faudra prévoir des contrôles annuels de la qualité de l'eau utilisée dans l'installation de chauffage par une société spécialisée pour éviter tout préjudice éventuel.

7.5. Mode de fonctionnement exigé

La pression de service maximale et la température maximale à respecter sont indiquées sur la plaque signalétique. Les températures minimales de service sont indiquées au chapitre 4.1.

Après un démarrage à froid il est fortement recommandé d'assurer un fonctionnement de plusieurs heures ce que permet de faire évaporiser les condensats qui sont inévitablement formés pendant cette phase et de faire sécher les conduits des fumées.

8. Utilisation

Veuillez lire attentivement cette partie du manuel et demander à votre installateur de vous expliquer l'installation de production de chaleur avec tous ses éléments de régulation et de contrôle.

Ne branchez pas l'installation si vous pensez que la chaudière ou une partie du système est gelé.

Veuillez également respecter les conditions de fonctionnement selon le chapitre 7.

8.1. Mise en fonctionnement

Avant de mettre en fonction l'installation, vérifier que :

- le brûleur et son circuit d'alimentation en combustible ont été contrôlés,
- le calibrage du gicleur du brûleur ainsi que le réglage de la tête de combustion correspondent bien à la puissance désirée de l'appareil,
- tous les objets étrangers ont été éliminés du foyer de la chaudière,
- les turbulateurs ont été correctement montés (voir autocollant sur la porte de la chaudière),
- l'espace entre le gueulard du brûleur et le trou de la porte a été rempli,
- la porte de la chaudière est parfaitement fermée,
- les thermostats sont correctement réglés (la consigne de la 2^{ième} allure sera réglée inférieure à la consigne de la 1^{ière} allure) ou bien que le régulateur est correctement paramétré,
- les dispositifs de régulation et de sécurité fonctionnent correctement,
- toutes les vannes ont été ouvertes, aussi bien celles de l'eau que celles du brûleur,
- les pompes de circulation fonctionnent,
- l'admission d'air est assurée et l'évent est libre.

Pour la mise en fonctionnement, positionner l'interrupteur du tableau de commande sur « I ».

8.2. Mise hors service

Positionner l'interrupteur du tableau de commande sur « O ».

En cas d'arrêt de plusieurs semaines de l'unité, les mesures suivantes seront observées:

- Déclencher le commutateur général du local chaudière,
- Couper l'alimentation en combustible,
- S'il y a risque de gel, vider l'installation ou ajouter un produit antigel en respectant les instructions indiquées au point 7.4.
- Nettoyer les surfaces de chauffe de la chaudière et les protéger. Faire appel au professionnel assurant le suivi de l'installation.

8.3. Première intervention en cas de panne

En cas de panne de fonctionnement, effectuer les contrôles indiqués dans le tableau ci-dessous. Contrôlez aussi la programmation du régulateur. Si vous ne parvenez pas à éliminer la panne, faites appel à votre technicien de maintenance ou au service après-vente.

Panne	Causes possibles	Remède
Le brûleur ne fonctionne pas	Absence d'alimentation électrique	Contrôler le fusible, fermer l'interrupteur principal. Vérifier le câble d'alimentation et les câbles du brûleur.
	La led du brûleur est allumée	Appuyer sur la touche de réarmement du brûleur.
	Absence de fioul Pression du gaz insuffisante	Remplir la cuve de fioul Contactez votre fournisseur de gaz
	Le voyant de surchauffe est allumé. Le thermostat de sécurité s'est déclenché.	Réarmer le thermostat de sécurité après avoir supprimé la cause de la surchauffe.
	Voyant défaut externe est allumé	Supprimer la cause externe
La température de l'installation de chauffage ne s'élève pas	Le programme du régulateur est erroné.	Régler le type de fonctionnement et le programme de chauffage. Assurer une demande de chaleur.
	La pompe de circulation est bloquée	Retirer la vis centrale du circulateur, faire pivoter l'arbre jusqu'à ce qu'il ne rencontre plus aucune résistance.
	Niveau de l'eau ou pression de l'installation insuffisante	Faire l'appoint d'eau et supprimer les fuites éventuelles.
	Vannes sur le départ et sur le retour fermées	Ouvrir les vannes

9. Maintenance

L'entretien de la chaudière et de l'installation doit être effectué régulièrement afin de maintenir le rendement élevé de l'appareil. Suivant les conditions de fonctionnement, l'opération d'entretien sera effectuée une à deux fois par an.

Les contrôles de la chaudière et de l'alimentation doivent être effectués conformément aux dispositions locales en vigueur an par un professionnel qualifié.

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique générale et fermer la vanne d'alimentation en combustible.

L'appareil contient des composants en fibres synthétiques minérales siliceuses (fibres céramiques et de verre, laines d'isolation). Pour toute intervention sur ces composants, l'opérateur doit porter une tenue vestimentaire adaptée et un masque de protection respiratoire pour éviter tout risque spécifique à ces produits.

9.1. Contrôles périodiques et travaux d'entretien

- Contrôler le manomètre, la pompe de circulation étant éteinte. S'il indique un bas niveau d'eau ou de pression, remplir d'eau le système de chauffage.
- Contrôler le bon fonctionnement des vases d'expansion.
- Contrôler les soupapes de sécurité et les ventilateurs du système de chauffage et de l'eau chaude.
- Exécuter l'entretien du brûleur conformément aux recommandations particulières décrites dans la notice du brûleur
- Contrôler le niveau de fioul
- Nettoyer la chaudière et la cheminée

9.2. Nettoyage de la chaudière

Le nettoyage de la chaudière doit être réalisé par un technicien qualifié.

Le type de construction cylindrique de la chaudière Pyronox LR facilite remarquablement les opérations de nettoyage. Nous vous conseillons toutefois de nettoyer les surfaces de chauffe des chaudières fonctionnant avec du fioul, avec des produits chimiques adaptés. Votre exploitant, en sa qualité de technicien, saura vous conseiller.

- Couper le brûleur,
- Déconnecter les câbles brûleur,
- Desserrer les vis de la porte de la chaudière et la faire pivoter avec le brûleur,
- Retirer les turbulateurs,
- Nettoyer le foyer et les tubes de fumée,
- Démonter la trappe de nettoyage arrière et nettoyer le collecteur des fumées,
- Remonter les turbulateurs propres en suivant les instructions au chapitre 6.5 du présent manuel,
- Fermer la trappe de nettoyage et fermer la porte du foyer,
- Connecter les câbles brûleur,
- Remettre en marche le brûleur.


9.3. Entretien du brûleur

L'entretien régulier du brûleur (cellule, gicleur, tête de combustion, électrode, filtre de pompe) doit être effectué par un spécialiste selon les directives dans la notice technique du brûleur.

Après la remise en place, un contrôle de fonctionnement du brûleur doit être réalisé afin de s'assurer que les réglages n'ont pas été modifiés et qu'ils correspondent à la puissance désirée de la chaudière.

10. Pièces de rechange


10.1. Pyronox LR 21-26




Pyronox LR		21	22	2	24	25	2
Désignation	Pos.	N° Art.					
plot antivibratile	630	166003	166007	166007	166008	166008	166009
Plaque obturatrice ARF	621	166030	166030	166030	166030	166030	166030
Joint d'étanchéité PN6 DN100	12	113081	113081	113081	113081	113081	113081
Écrou hexagonale	307	112143	112143	112143	112143	112143	112143
Paroi arrière	304	163955	163956	163956	163957	163957	163958
Patte de raccordement	303	160185	160185	160185	160185	160185	160185
Mousse Saglan	204	113221	113221	113221	113221	113221	113221
Bouchon	202	111184	111184	111184	111184	111184	111184
Verron de suspension	16	160116	160116	160116	160116	160116	160116
Robinet de vidange	5	140058	140058	140058	140058	140058	140058
Turbulateurs	3	120284	120284	120284	120284	120284	120285
Groupillon tube fumées	404	120236	120236	120236	120236	120236	120237
Clef	119	160235	160235	160235	160235	160235	160235
Voyant	117	171523	171523	171523	171523	171523	171523
Boulon porte	103	120306	120306	120306	120306	120306	120306
Support porte	102	160114	160114	160114	160114	160114	160114
Mousse Saglan	18	113221	113221	113221	113221	113221	113221
Doigt de gant	10	152385	152385	152385	152385	152385	152385
Manchon réductrice	6	111101	111101	111101	111101	111101	111101
Joint ARF	353	113156	113156	113156	113156	113156	113156
Joint interieure	352	113156	113156	113156	113156	113156	113156
Joint extérieure	351	113158	113158	113158	113157	113157	113157
Bloc fibre-céramique	350	128070	128071	128071	128072	128072	128073
Manchon pour voyant	250	122346	122346	122346	122346	122346	122346
Fixation brûleur	202	400659	400659	400659	400439	400439	400439

10.2. Pyronox LRK 21-26

Pièces de rechange du récupérateur sur demande.



10.3. Pyronox LR 27-32



Pyronox LR		27	28	29	30	31	32
Désignation	Pos.	N° Art.					
Couvercle tableau	641	155102	155102	155102	155102	155102	155102
plot antivibratile	630	166017	166017	166017	166018	166018	166019
Plaque obturatrice ARF	621	160030	160030	166030	166030	166030	166030
Couverture avant	605	162794	162794	162795	162796	162797	162798
Joint	4	113082	113082	113082	113083	113083	113085
Paroi arrière	304	163959	163959	163960	163961	163962	163963
Vis à tête bombée	301	112264	112264	112264	112264	112264	112264
Plafond	300	163934	163934	163935	163936	163937	163938
Mousse saglan	204	113221	113221	113221	113221	113221	113221
Capot	202	111217	111217	111217	111217	111217	111217
Verron de suspension	16	160117	160117	160117	160142	160142	160142
Robinet de vidange	5	140058	140058	140058	140058	140058	140058
Turbulateurs	3	122520	122520	122520	122520	122521	122522
Groupillon de tube fumées	404	120237	120237	120238	120238	120238	120239
Clef	119	160235	160235	160234	160234	160234	160234
Voyant	117	171523	171523	171523	171523	171523	171523
Lamelle	108	122503	122503	122504	122504	122504	122504
Butée	107	122501	122501	122502	122502	122502	122502
Rondelle de sécurité	106	112369	112369	402695	402695	402695	402695
Circlips	105	112034	112034	112021	112021	112021	112021
Boulon porte	103	120115	120115	120116	120116	120116	120116
Support porte	102	120117	120117	120118	120118	120118	120118
Mousse saglan	18	113221	113221	113221	113221	113221	113221
Doigt de gant	10	152385	152385	152385	152385	152385	152385
Manchon réductrice	6	111101	111101	111101	111101	111101	111101
Isolation	363	113219	113219	113219	113219	113219	113219
Joint intérieure	361	113156	113156	113156	113156	113156	113156
Joint extérieure	360	113157	113157	113157	113157	113157	113157
Bloc fibre-céramique	350	128084	128084	401713	402356	400929	402345
Manchon pour voyant	250	122346	122346	122346	122346	122346	122346
Clef	204	160235	160235	160234	160234	160234	160234
Fixation brûleur	202	160163	160163	160164	160164	160164	160164

10.4. Pyronox LRK 27-32

Pièces de rechange du récupérateur sur demande.

